# THOMSON-SABA T55U43


MODEL

SERVICE MANUAL

# SABA Service-Instruction

FF 290 FF 291

ULTRACOLOR T 55 U 42/43 ULTRACOLOR T 63 U 42/43





T 63 U 42

TC 342

## Wichtige Hinweise

Die Sicherheit des Gerätes muß nach einer Reparatur oder Überprüfung erhalten bleiben. Es dürfen deshalb keine konstruktiven Merkmale des Gerätes sicherheitsmindernd verändert werden (z.B. müssen Abdeckungen ordnungsgemäß angebracht sein).

Ersatzteile müssen hinsichtlich ihrer Daten und ihrer Merkmale dem getauschten Teil entsprechen, damit die Sicherheit des Gerätes nicht vermindert wird. Verwenden Sie deshalb nur Original-Ersatzteile.

## Avvisi importanti

La sicurezza dell'apparecchio deve rimanere conservata anche dopo una riparazione o un controllo. Perciò non e permesso di variare connotati costruttivi dell'apparecchio in modo che non garantiscono la sicurezza originaria (p. es. gli schemi di protezione devono essere fissati a regola

l pezzi di ricambio devono corrispondere al pezzo da sostituire nei loro dati e nei loro connotati per garantire la stessa sicurezza dell'apparecchio. Usate perciò solo ricambi originali SABA.

## Important note

The unit must remain safe after repair or checking. Therefore, no design features of the unit may be altered which would result in a reduction of safety (e.g. covers must be properly replaced).

With regards to their data and technical features, spare parts must correspond with the replaced part, so as not to reduce the safety of the unit. Therefore, only use original spare parts.

#### **Recommandations importantes**

L'appareil doit remplir les mèmes conditions de sécurité après une réparation ou un révision. Aucune caractéristique de construction de l'appareil ne doit donc être modifiée de telle sorte que la sécurité de l'appareil en soit diminuée (par ex., les couvercles doivent être remis en place correctement).

Les caractéristiques et les propriétés des pièces de rechange doivent coincider avec celles de la pièce qui est remplacée afin de ne pas réduire la sécurité de l'appareil. N'utilisez donc que des pièces de rechange d'origine.

# Inhaltsverzeichnis · Indice · Index · Sommaire

Seite	
San/ica-Hinwaisa	Seite
Service-Hinweise	Fehlerbestimmung
Sound bloc Mono	Schaltbild Bedienteil T 55 U 42/43, T 63 U 42/43 11-12
Video-Chroma-Modul	Chassis Lötseite mit Oszillogrammen 13-14
Bildröhrenplatte 4	Schaltbild kompl T 55 U 42/43, T 63 U 42/43 15-17
Chassis	Ablenkschaltung ohne Ost-West-Korrektur . T 55 U 42/43. 18
Blockschaltbild 6	Ablanta I. III. Ablanta I. III.
Erklärung der im Schaltbild verwendeten Symbole	Ablenkschaltung T 63 U 42/43 20
Service-Einstellungen 110°/90°	Ersatzteillisten T 55 U 42/43 21–22
Bedientelegramm	Ersatzteillisten T 63 U 42/43 23-24
Pagina	Pagina
Avvisi di servizio	Localizzazione del defetto
Posizioni regolatori, lato inserzione componenti:	Schema Panello di controllo T 55 U 42/43, T 63 U 42/43 11-12
Sound bloc Mono	Telaio lato saldature con oscillogrammi
Modulo video-chroma	<b>Schema compl.</b> T 55 U 42/43, T 63 U 42/43 15–17
Piastra cinescopio	Circuito deflezione <b>sensa</b> est-ovest T 55 U 42/43 18
Telaio	Circuito deflezione <b>con</b> est-ovest T 55 U 42/43 19
Schema a blocchi	Circuito deflezione T 63 U 42/43 20
Spiegazione dei simboli usati in questo schema	<b>Lista ricambi</b> T 55 U 42/43 21–22
Regolazioni di servizio 110º/90º	<b>Lista ricambi</b>
Istruzioni telegrafiche	
Page	Page
Service-notes	Fault locating
Layout diagrams, component side:	Circuit diagrams Control unitT 55 U 42/43, T 63 U 42/4311-12
Sound bloc Mono	Chassis solderside with oscillograms
Video chroma module	Circuit diagram compl T 55 U 42/43, T 63 U 42/43 . 15-17
CRT-board	Deflection circuit without east-west T 55 U 42/43 18
Chassis 5	Deflection circuit with east-west T 55 U 42/43 19
Block diagram	Deflection circuit T 63 U 42/43 20
explanation of the symbols used in the circuit diagram 7	<b>List of spare parts</b> T 55 U 42/43 21–22
Service adjustments 110°/90°	List of spare parts T 63 U 42/43 23-24
Short instructions for use	
Page	Page
deseignements de service	La localisation d'un défaut
isposition des régleurs, côté d'insertion:	Schéma électronique
Sound bloc Mono	de commande T 55 U 42/43, T 63 U 42/43 11-12
Module vidéo chroma	Chassis côté soudures avec oscillogrammes 13-14
Platine du tube image	Schéma compl T 55 U 42/43, T 63 U 42/43 15-17
Chassis	Deflection sans est-ouest T 55 U 42/43 18
chéma en bloc	Déflection avec est-ouest T 55 U 42/43 19
égende des symboles utilisés dans schéma de montage	Déflection
églage de service 110°/90°8	Liste des pièces détachées T 55 U 42/43 21-22
élégramme de service	Liste des pièces détacheés T 63 U 42/43 23-24
9	

# Service-Hinweise · Avvisi di servizio · Service notes · Instructions de service

Automatische Abschaltung

U-Geräte mit dem ICC-5-Chassis schalten nach ca. 5 Minuten aus,wenn kein FBAS-Signal vorliegt. Während der Reparatur kann diese Automatik abgeschaltet werden, wenn der Pin 28 (Mute-Eingang) des Bedienteil-µP's IR 01 an einen H-Pegel (z. B. 5 V von U 3 Meßpunkt (®) ) gelegt wird. Achtung: Nach der Reparatur muß diese Verbindung unbedingt aufgehoben wer-

Auswechseln des EE-Proms IR 73 (MDA 2061)

Beim Auswechseln eines defekten EE-Proms IR 73 muß gewährleistet sein, daß der Ersatz den gerätespezifischen Speicherinhalt hat. Bei Geräten mit Sonderfunktionen, z.B. Secam-West oder NTSC, muß daher dieser IC entsprechend umprogrammiert werden:

Gerät in den Service-Mode bringen;

a) Laufendes Gerät mit dem Hauptnetzschalter ausschalten.

Gerät mit dem Hauptnetzschalter einschalten und dabei gleichzeitig am Gerät die Tasten Lautstärke + und – drücken, bis Display aufleuchtet. Anzeige in folgender Reihenfolge: Pr - 1

Programmieren der gerätespezifischen Anzeigen:
a) Mehrnormen-Betrieb (PAL, Secam-West, NTSC)
Drücken der Zifferntaste "5" des Telecommanders. Display-Anzeige: C. (Single-Norm-Betrieb: Zifferntaste "3")

(Single-Norm-Betrieb: Zinerntaste "3").

Umstellung der Display-Anzeige von International auf Deutsch: Drücken der Taste "2" der Fernbedienung. Anzeige: '... (von Deutsch auf International Taste "1").

Gerät mit der Fernbedienung ausschalten: der Speicher-IC ist nun programmiert.

Auswechseln des Diodensplittrafos

Auswechsein des Diodensplittratos
Für Reparaturzwecke ausgelieferte Diodensplittrafos werden ohne Kabel für Hochspannung und Focus geliefert. Bei Ersatz des Trafos müssen daher vor Austausch die Kabel aus dem alten Trafo entfernt werden. Hierzu die Klemmanschlüsse der Kabel am Diodensplit heraushebeln und Kabel herausziehen. Beim Wiedereinsetzen der Kabel in den neuen Trafo muß darauf geachtet werden, daß die Kabel (Markierung mit oberem Rabei nerauszienen. Beim wiedereinsetzen der Kabel in den neuen Irato muß darauf geachtet werden, daß die Kabel (Markierung mit oberem Rand der Klemmhülse abschließend) zusammen mit der Klemmhülse in die entsprechenden Anschlußlöcher des Diodensplittrafos eingedrückt werden. Die Nasen der Klemmhülsen müssen am Gegenstück des Trafos

## Automatic switchoff

TV sets with chassis ICC 5 switch off automaticly after about 5 min. if there is no more transmitter-signal. During repairing this automatic can be switched off by setting a "H" level to pin 28 (Mute-input) of  $_{\it u}{\rm P}$  IR 01 (for example) 5 V from testpoint (6) ).

Attention: After repairing this connection has to be opened.

Changing of the EE-Prom IR 73 (MDA 2061)

After replacing the EE-Promit must be sure that the new one is stored with the set-specific datas. In case of sets with special functions for example Secam L or NTSC, the EE-Prom must be programmed to that functions:

How to switch the set to the service mode:
 a) switch off set with main switch

switch on set with main switch while pressing simultaneously the push buttons volume control + and - on the sets control board until the display lights:  $P_{i} \sim i + i$ 

Now you can program the set-specific datas:
 a) Multinorm working: (PAL/Secam 2, NTSC) push the key "5" on the telecommander. The Display shows: C. (Reverse: push the number "3").

Changing from international Display to German language: push the key "2" on the telecommander. The Display shows: 1. (Reverse push the key "1").

Switch off the set with telecommander. The programmable EE-promis stored now with the new datas.

How to the change the fly-back-transformer (diode split)

For service the transformer will be delivered without the cables for high tension and focus. In case of removing the transformer the cables have to be removed too. For this reason lever the clamp connection of the cables and pull out both together, cables and clamps.

When removing the cables to the new one take care that the cables will be pressed together with the clamps (color mark to the upper limit of the clamp) to the transformer connections. The clamps have to jump into the

#### Spegnere automatico

Spegnere automatico
Apparecchi – U con il telaio ICC 5 si spegnono dopo circa 5 minuti se non esiste un segnale-FBAS. Durante la reparatura questo automatismo si puo eliminare se Pin 28 (entrata-mute) del microprocessore IR 01 dell'unità di eliminare. comando viene messo a un livello - H (p.e. 5 V, U 3 punto di misura-

Attenzione: Dopo la reparatura questo collegamento deve essere eleminato in ogni

Sostituzione dell'EE-Proms IR 73 (MDA 2061)

Sostituendo un'EE-Prom IR 73 difettoso si deve garantire che il ricambio ha il contenuto memorizzato, specificato all'apparecchio. Per questo all'apparecchi con funzioni speciali p.e. Secam-West oppure NTSC, questo IC deve essere programmato in corrispondenza:

1. Portare l'apparecchio in servizio-Mode:

Spegnere con l'interruttore generale il televisore acceso.

Accendere con l'interruttore generale e nello stesso tempo premere all'apparecchio contemporaneamente i tasti del volume + e finché il display risplende. Indicazione in successione come segue: Pr · I

Programmazione dell'indicazione specificata all'apparecchio.
a) Funzionamento più norme (PAL, Secam-West, NTSC)
Premere il tasto "5" sul telecomando. Indicazione-display: (Funzionamento norma single: tasto "3")

Cambiamento dell'indicazione-display dall'internazionale all tedesco: Premere il tasto "2" sul telecomando (in servizio-mode) Indicazione: '

(Dal tedesco all'internazionale: tasto "1")

Spegnere il televisore con il telecomando: il programmabile IC di memoria ora é programmato sul nuovo standard

Sostituzione del trasformatore a diodi split

Trasformatori a diodi split restituiti per scopo di reparatura vengono forniti senza cavi per l'alta tensione e per il fuoco. Per questo si devono togliere i senza cavi per i anta tensione e per il luoco. Per questo si devono tognerer cavi del trasformatore vecchio. Per questo levare fuori il collegamento a morsetto dei cavi ai diodi split e tirare fuori i cavi. Restituendo i cavi nel trasformatore nuovo si deve fare attenzione che i cavi (Marcatura deve constituta deve c cludere con l'orlo superiore del collegamento a morsetti) vengono premuti insieme con il collegamento a morsetto nei corrispondenti fori di allacciamento del trasformatore a diodi split. I nasetti dei collegamenti a morsetti si devono arrestarsi a scatto all'oggetto di riscontro del trasfor-

#### Arrêt automatique

Arrêt automatique
Les appareils U équipés du châssis 5 ICC s'arrêtent après env. 5 minutes s'il n'y a pas de signal FBAS. Pendant la réparation, on peut couper cet automatisme en branchant le contact 28 (entrée mute) du microprocesseur IR 01 sur un niveau H (par ex. 5 V de U 3, point de mesure (B)). Attention: Après la réparation, il faut impérativement supprimer cette liaison

Changement du EE-Prom IR 73 (MDA 2061)

Changement du EE-From IR 73 défectueux, il faut s'assurer que le Prom de remplacement dispose du contenu de mémoire spécifique à l'appareil. En cas d'appareils avec des fonctions spéciales, par exemple Secam ouest ou NTSC, il faut reprogrammer ce circuit intégré en consé-

Amener l'appareil en mode service:

a) Eteindre l'appareil en marche avec l'interrupteur principal

Remettre l'appareil en marche avec l'interrupteur principal en b) Remettre l'appareil en marche avec l'interrupteur principal en appuyant simultanément sur les touches volume + et - jusqu'à ce que l'affichage s'allume. Affichage: Pr - 1 - 1.
2. Programmation des affichages spécifiques à l'appareil:
a) Mode multinorme (PAL, Secam ouest, NTSC)
Appuyer sur la touche numérique "5" de la télécommande.
Affichage: \_\_\_\_ (mode mononorme: touche numérique "3").
b) Changement de l'affichage international en affichage en alle-

Changement de l'affichage international en affichage en allemand: appuyer sur la touche "2" de la télécommande. Affichage: (de l'allemand en affichage international, appu-/er sur "1").


Eteindre l'appareil avec la télécommande: le circuit intégré de mémorisation est maintenant programmé sur le nouveau standard.

## Changement du transformateur splitté à diodes

Les transformateurs splittés à diodes livrés pour les besoins de réparation n'ont pas de câbles de haute tension et de focalisation. En cas de change ment du transformateur, il faut donc enlever avant l'échange les câbles du transformateur défectueux. Pour cela, il faut extraire les bornes des câbles du transformateur et enlever les câbles. Lors de la remaise en place des câbles dans le nouveau transformateur, il faut veiller à ce que les câbles (la marque doit être au niveau du bord supérieur de la douille de serrage) soient enfoncés avec leur douille de serrage dans les trous de branchement correspondants du transformateur. Les tenons des douilles de serrage doivent s'enclencher dans la pièce femelle correspondante du

## Service-Lagepläne · Posizione regolatori di servizio · Layout diagram · Disposition des régleurs

2 Sound bloc Mono Bestückungsseite · Lato inserzione componenti · Component side · Côté d'insertion




◆ Video-Chroma-Modul · Modulo video-chroma
Bestückungsseite · Lato inserzione componenti · Component side · Côté d'insertion


Output

Description


Outp



Bildröhrenplatte · Piastro cinescopio · CRT board · Platine du tube image
 Bestückungsseite · Lato inserzione componenti · Component side · Côté d'insertion





 $oldsymbol{0} {\sf Chassis \cdot Telaio} \\ {\sf Best \"{u}ckungsseite \cdot Lato inserzione componenti \cdot Component side \cdot C\^{o}t\'{e} d'insertion}$ 




node) T 55 U 42/43 sans est-ouest = 127 V; 90° ohne Ost-West/sensa est-ovest/without east-west/sans est-ouest  $\cdot$  U  $_2$  = 110 V ○ Entfällt bei T 55 U 42/43 · ○ Non esista al T 55 U 42/43 · ○ Not existing at T 55 U 42/43 · ○ N'existe pas dans le modèl T 55 U 42/43 \* ★ Entfällt bei T 55 U 42/43 ohne Ost-West-Schaltung · ★ Non esista al T 55 U 42/43 sensa est-ovest esistenting at T 55 U 42/43 without east-west-circuit · ★ N'existe pas dans le modèl T 55 U 42/43 sans est-ouest ▲ 110° - U₂ = 145 V;90° mit Ost-West/con est-ovest/with east-west-avec est-ouest · U₂ = 12 V;90° ohne Ost-West/sensa est-ovest/without east

5







Bauteilekennzeichnung der Funktionsstufen Codice componenti con sigla dello stadio Signification of components of the stages Désignation des composants et des circuits

RC, CC, DC, TC, LC	etc.	→ Chroma	(PAL-Decoder, Decoder PAL)
RF, CF, DF, TF, LF	etc.	→ Frame	(Vertikal, Verticale)
RL, CL, DL, TL, LL	etc.	→ Line	(Horizontal, orizzontale)
RP, CP, DP, TP, LP	etc.	→ <b>P</b> ower	(Netzteil, Alim. rete)
R <b>S</b> , C <b>S</b> , D <b>S</b> , T <b>S</b> , L <b>S</b>	etc.	→ <b>S</b> ound	(Audio)
RV, CV, DV, TV, LV	etc.	→ <b>V</b> ideo	(Video)
RO, CO, DO, TO, LO	etc.	→ Oszillator	(Tuner, VHF, UHF)
RI, CI, DI, TI, LI	etc.	→ Intermediate	
		Frequency	(ZF)
RT, CT, DT, TT, LT	etc.	→ <b>T</b> uning	(Abstimmung, PLL)
RG, CG, DG, IG, LG	etc.	→ Generator	(Ost-West-Generator)

4443


TUA

AS


non

## Service-Einstellungen · Regulazione di servizio · Service adjustments · Réglage de service


#### 110°-Chassis



## 90°-Chassis



## **BEDIEN-TELEGRAMM**





## Kindersicherung

- 1. Ton-Stop drücken,
- 2. ausschalten (etwas länger drücken!)

Ohne Fernbedienung kann das Gerät nicht mehr bedient werden und es erscheint kein Bild.

## **Automatische Abschaltung**

Nach 5 Minuten ohne Bild schaltet sich das Gerät autom. aus, z. B. Programmschluß.

## Fehlerbestimmung im Schutzschaltungsbetrieb A:

Der Schutzschaltungsbetrieb wird durch einen "H"-Pegel (ca. 6 V) am Pin 15 der integrierten Schaltung IL 14 (TEA 2029) angezeigt. Die Messung an den Meßpunkten muß unmittelbar nach dem Einschalten erfolgen.

## Localizzazione del difetto nel funzionamento del collegamento di protezione \( \Delta :

Il funzionamento del collegamento viene indicato attraverso un livello "H" (ca. 6 V) a Pin 15 del circuito integrato IL 14 (TEA 2029). Le misurationi ai punti di misura seve seguire subito dopo l'accensione.


## Fault locating during protective circuit mode A:


The protective circuit mode will be shown by "H" level (ca. 6 V) at pin 15 of IC IL 14 (TEA 2029). The measurement at the testpoints has to be done immediately after switch on.

## La localisation d'un défaut du fonctionnement du montage de protection A :

La fonctionnement du montage de protection sera indiqué un niveau "H" (approximatif 6 V) au Pin 15 du IC IL 14 (TEA 2029). Le contrôle des points de mesure doit être fait directement après la mise en circuit.


Fehler	IL 14	Meßpunkt	Mögliche Fehlerquelle	Arbeitshinweis
Difetto Fault	Pin 15	Punto di misura Testpoint	Defetto possibile Possible fault	Indicazione di lavoro Working tip
Défaut		Point de mesures	Défaut possible	Indication de travail
1.	∆ 6 V	Ein	DL 21 unterbrochen	
	ZZ 0 V	on marche	DL 21 interruzione DL 21 interruption DL 21 interruption	
2.	<b>∆</b> 6∨	Ein acceso on web Lag Total 81	DL 18 defekt PL 15 difetto CL 15 defect	
3.	Å 6 V			Kollektor TL 31 ablöten Dissaldare il collettore del TL 31 Disconnect collector TL 31 Désouder collecteur TL 31
Ergebnis Risultato Result Résultat	∆ o∨		TL 31 LL 53 Corto circuito Short circuit Court circuit	
4.	∆ 6 V			Kollektor TL 31 ablöten Dissaldare il collettore del TL 31 Disconnect collector TL 31 Désouder collecteur TL 31
Ergebnis Risultato Result Résultat	<b>∆</b> 6∨		+ 145/127 V U <sub>2</sub> Schluß Corto circuito Short circuit Court circuit	






}

4 Video-Chroma-Modul Modulo video chroma (CHV 5301 AM) 85910 426 00 Bildröhrenplatte Plastra cinescopio CRT board Platine du tube-image (CRT 5502 S) 85920 746 00





17

Diese Listen enthalten nur SABA-spezifische Ersatzteile. Questa lista contiene solamente particolari di ricambio. This lists content only special SABA spare parts.
Cette liste ne contient que les pièces spécifiques SABA.

	SABA	***************************************	1 55 U 42 u.	U Chassis 011	FF 290	1
	No.		Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation
	4900 059 911 4900 059 912		Versandkarton Polster	scatola cuscino	Shipping carton Padding	Carton d'emballage Emballage
	4900 059 913 4900 059 914 4900 059 765		Gebäuse nußbaumfarben braum metallic Fuß	Mobile NBF BRM predino	Cabinet NBF BRM foot	Boftier NBF BRM Pied
	4900 059 915 4900 059 916		Frontrahmen nußbaumfarben braun metallic	frontale NBF BRM	Front frame NBF BRM	Cadre avant NBF BRM
	4900 059 768 4900 059 917 3842 011 000	AY	Lantsprecher  Bückwand  Entmagnetisierungsspule	altoparlante schienale bobina di smagn.	Speaker Bear panel Deganssing coil	Haut-parleur Paroie arriere Bobine de démagn.
	83230 301 00 83230 300 46 84610 040 00 83230 300 73 4900 058 770 83230 300 80 83230 300 81 4900 059 771 3551 001 000	AK AK AM AH AM AD	Bedienteil Bedienteilträger Fenster Display Klappe Kontaktmatte Kopthörerbuchse Abdeckung Netzschalter Schutzkappe Tastknopf Netzkabel Tastenplatte (KDB 5200 M)	Unita di comando supp.per unità com. Finestrella display sportello piastra conduttira Presa cuffia Cupertura Interruttore rete Cappiuccio protez tasto Cavo rete	Operation section control pan, mount window display Flap contact mat Earphone jack Cover Power switch Protective covey Pushbutton Power cable	Unite de comm. Support Fenetre display Volet Tapis de contact Prise casque Couvercle Interr. secteur Capuchon protect Bouton poussoir Cable secteur
	3516 019 000	AM	Tastenplatte (KDB 5200 M) D 350 PA / HD 1131 R	Piastra tasti	Key-board	Plat, de commutation
^	83915 352 00 3513 005 000 3392 101 000	BH/BD AN AC	18-Vorverstärker (RIR 4001 M) DA 01 BPW 41 1.A 09 2,2 mH	Preamplificatore 1R	18-pre-amplifier	Preamplificateur-IR
	4900 059 781 84938 000 20 84938 000 22 84938 000 26 83976 000 20 3179 017 000 3179 001 000	AI AH AF AH AE	Chassis (ICC 5116 ML 01) Chassisrahmen Halter Schutzkappe Antennenbuchse Buchse 21-pol. CL 41 20nF/5/400V CL 42 0.22pF/5/250V	Telaio Cornice telaio Supporto Cappuccio protez. Boccola antenna Boccola 21-pol.	Chassis chassis frame holder Protective cover Antenna jack socket 21-pol.	Chassis Cadre de chassis Support Capuchon protect Prise d'antenne Prise PERI
Δ	3179 015 000 3179 004 000 3179 002 000 3217 117 000 3219 209 000 3217 124 000 3217 124 000 3217 121 000 3217 17 17 000 3217 122 000 3217 122 000 3511 075 000	AH AH AH AH AT AB AC AD AA AB AD	CL 44 0.44µF/5/250V CL 54 0.68µF/10/250V CL 55 H4000/330/M/100 CP 02 3300pF/20/400V CP 03 150µF/385V CP 06 1500/S/15000V CP 7.8 1500/S/15000V CP 23 2200µF/20/1000V CP 33 H4000/330/M/100 CP 42 H400/100/S/1000 CP 42 H400/100/S/1000	Btx * 44 100  Zugang für je	eden Fachhändler	•
	3511 062 000 3512 424 000 3512 616 000 3512 270 000 3512 270 000 3512 164 000 3512 167 000 3512 168 000 3512 168 000 3512 168 000 3512 168 000 3512 170 000 3512 170 000 3512 170 000 3512 170 000 3512 170 000 3512 170 000 3512 170 000 3512 170 000 3512 170 000 3512 170 000 3512 170 000 3512 170 000 3511 014 000 3511 014 000 3511 014 000 3511 017 000 3511 018 000 3511 018 000 3511 018 000 3511 019 000	AB AB AB AC AC AB AC AC AB AC	DI 02.22 BA 282 DI 31 HA 244 DI. 18 ZPD 36 DI. 21 ESM 740 G1 DI. 22.42.52.55 BA 157 DI. 25 ZPD 10/2% DI. 41 BYW 76 DI. 44 BYW 28 DI. 51 BY 297 DP 06.07.08.09 BY 297 DP 22 BYW 72 DP 33 BYW 80-150 DP 33 BYW 80-150 DP 37.39 S 217 D DP 41 BY 299 DP 44 ZPD 5.6 DP 45 ZPD 8.2 DP 56 ZPD 8.2 DP 56 ZPD 33 DR 23 ZPD 5.6/2% DR 81 ZPD 5.6/2% DR 81 ZPD 5.6/2% DT 14 ZPD 5.6 DR 76 ZPD 20 DR 81 ZPD 5.6/2% DT 14 ZPD 5.1 TFI 29 OFW G 1956 TG 10 TEA 2031 TJ 36 TDA 4443 TI 11 TDA 4445 TI 14 TEA 2029 C TIR 73 MDA 2061-1 TR 81 UA 7805 CSP MONTAGECIP TT 20 TD 6316 AP	Nur in der Bundesr	epublik Deutschland u	nd West-Berlin.

22

	SABA			T 55 U 42 u. 4	3 (Chassis 01)	FF 290	2
	No.		Bezeich	nnung	Descrizione	Description	Designation
Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	NO.  3811 638 000 3627 501 000 3627 502 000 3843 156 000 3627 504 000 3627 504 000 3627 504 000 3627 506 000 3627 506 000 3627 506 000 3627 506 000 3627 506 000 3627 506 000 3627 506 000 3627 505 000 3841 163 900 3877 210 000 3877 210 000 3877 210 000 3877 210 000 3877 210 000 3877 210 000 3877 210 000 3877 210 000 3877 210 000 3877 210 000 3877 210 000 3877 210 000 3877 210 000 3877 210 000 3877 210 000 3877 210 000 3877 210 000 3877 205 000 3877 205 000 3877 205 000 3877 205 000 3877 205 000 3877 205 000 3877 205 000 3877 205 000 3877 205 000 3877 205 000 3877 205 000 3877 205 000 3877 205 000 3877 205 000 3877 205 000 3877 205 000 3877 000 3387 038 000 3387 038 000 3387 038 000 3387 038 000 3387 044 000 3387 039 000 3387 040 000 3387	APAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA	LG 11 L1 01 L1 01 L1 02 L1 07 L1 22 L1 22 L1 28 L1 41 L1 22 L1 33 L1 47 L1 48 L1 50 L1 48 L1 50 L1 48 L1 50 L1 48 L1 52 L1 46 L1 52 L1 55 L1 55 L1 56 L1 46 L1 52 L1 55 L1 56 L1 57 L1 58 L1 59 L2 59 L3 59 L4 59 L5 59 L8 62 L8 64 L7 03.13.21 PF 02 PF 03 L8 64 L7 03.13.21 PF 02 PF 02 PF 02 PF 03 L8 64 L8 69 L8 69 L8 69 L9 60 L9 70 R9 60	36 MHz 36 MHz 36 MHz 37 MHz 38 MHz 39 MHz 39 MHz 39 MHz 40 μH 41 μH	Dioden-Split  eit Melf Melf Melf Melf Melf Melf Melf Melf	Dioden-Split  Holder silikon disk	Dioden-Split  Support Reondella de mica
	35 28 555 000	AF	TP 11	BC 337-40			

SA	BA		T 55 U 42 u	. 43 (Chassis 01)	FF 290	3
No	0.		Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation
3528 4 3526 7 84938 83976 3521 1 3521 1 3528 6 3521 1	165 000 176 000 32 000 000 18 000 15 14 000 37 000 32 081 18 000 55 000	AG AH AP AA AE AE AC AC AC	TP 16 HC 368 TP 19 BD 434 TP 24 S 2000 A2 Montageclip Silikonscheibe TP 45 BC 638 TP 01.06.08.11 BC 328-40 TR 32 BC 328 T TR 36 BC 337-40	Supporto Bondella al silicone	Holder silikon disk	Support Reondella de mica
3512 4	438 00 44 000	BM/BE AB	VHF-Section (VHF 4100 C) DO 53,54,69 BA 282 72,76	VHF-Section	VHF-Section	VHF-Section
3512 6 3512 4 3528 5	34 000 35 000 24 000 68 000 62 000	AB AB AL AG	DO 57			
3512 6 3528 6	441 00 30 000 37 000 92 000	BP/BH AC AL AK	UHF-Section (UHF 4100 C)  DO 02 1 T 25  TO 07 BF 966/E 7359  TO 28 E 7150	UHF-Section	UHF-Section	UHF-Section
3239 1 3531 4 3531 4 3531 4 3627 0 3627 0 3627 0 3391 0 3391 0 3391 0 3391 0 3391 0 3391 0 3391 0 3391 0 3393 0 33	43 000 29 000 61 000 41 000 19 000 40 112 74 000 01 100 15 100 32 000	CK/BX AG AB BA BD AE AG AF AB AG AG AF AG AG AG AA AC AAC AAC AAC AAC AAC AAC	Chroma-Modul   CHV 5301 A	Modulo Croma	Chroma modul	Module Chroma
A 85917 84938 (3554 0) 3531 2 3531 3 3387 0) 3615 5 3615 5 3615 5 3355 1 1 1 3355 5 3528 5	000 43 53 000 89 000 37 000 08 000 13 000 20 000 22 200 17 100	AG AM AP AD AF AH AB AC AB	Sound-bloc   FM 5201 MOM   Modulhalter   Lautsprecherbuchse   IS 02	Unita suono Supporto modulo boccola altoparlante	Sound-bloc Module mount Speaker socket	Platine son Support de module Prise haut-parleu
A 85920 3539 01 3539 01 3539 01 3539 01 3539 01 35312 27 3511 06 3877 22 3511 06 3878 28 6 3342 8 3340 40 3528 6 3528 6 3528 5	18 000 18 100 18 200 20 000 70 000 66 000 29 000 11 000 031 00 037 100 05 000 05 000 06 000 22 000	BR/BI AI AI AA AF AC AB AD AU AA AA AF AE AG AB	Bildröhrenplatten (CRT 5502 S Bildröhren fassung Fokussterisker Schutzkappe CV 90 10nF/2000V DV 55.65.75 BA 157 DV 95 2PD 20 LV 80 28 µH PV 50.70 47 K PV 90 11K/5/0.25W BV 90 10/5/0.7W TV 50.60.70 BF 422 TV 51.61.71 BF 423 TV 52.62.72 S 671 T TV 81 BC 557 B	Piastra cinnescopio Zoscolo cinnescopio Spina fuoco cappuccio protez	CRT-Board CRT-socket Pocusing plug Protective cover	Plat, du tube-ima Douille ou tube-in Connect, de focus Capuchon protect.
83240 6 3811 6 3811 6 3811 6 3310 51	37 000 34 000	AG AN AL AF	Netzfilterplatte	Piastra filtro rete Supporto	Power-filter-board holder	Platine filtre sect Support
1	l				692	

SAE		T 55 U	FF 290	4		
No.		Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation	
A 4900 059 4900 058 84990 00 84990 00 84990 00 3513 006 3513 006 3513 37 3531 458 3615 538 3338 201 3528 657	0 784 10 02 AL 10 03 AB 10 04 AK 10 05 AH 10 785 3 000 Al 2 000 AR 3 000 AG 1 000 AA	Telecommander TC 342 Gehäuseobertei 1 Gehäuseuntertei 1 Batteriedeckel Penster Klappe Kontaktmatte DB 01 TSDS 5410 IB 01 TSDS 5410 IB 01 SAA 3004 F IB 01 M 3005/SAA QB 03 Filter CSB AB 01 1/5/0,4W TB 01 BC 368/E 6	P/2 3007 400 E	Telecommander Top housing section Bottom housing sec. Battery lid Window Flap contact mat	Telecommande Fartie sup.du boft Partie inf.du boft Couvercle pile Fenêtre Volet Tapis de contact	
4900 018 = Austausch	nteil	(kein Vorausersatz möglich)				

	SABA		7 (3 1)	42 c. 43 (Chassis 0	E) FF 291	1
1	No.		Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation
	4900 059 761 4900 059 762		Versandkarton Polster	Scatola Cuscine	Shipping carton Padding	Carton d'emballage Emballage
	4900 059 763 4900 059 764 4900 059 765	АВ	Gehäuse nußbaumfarben braun metallic Fuß	Mobile NBF BRIZ predire	Cabinet NBF BRM foot	Boitier NBF BRM Pied
	4900 059 766 4900 059 767 4900 059 776 4900 059 777		Frontrahmen nußbaumfarben braun metallic / T 63 U 43 braun silber / T 63 U 43	frontale NBF BBM BBM BSI	Front frame NBF BRM BRM BS1	Cadre avant NBF BRM BRM BSI
	4900 059 768		Lautsprecher	altoparlante	Speaker	Haut-parleur
	4900 059 769		Rückwand	schienale	Bear panel	Parone arriere
- 1	3842 012 000	BC	Entwagnetisaerungs-pule	boluma di smagni.	theganisming corl	Bobine de demagn.
	8.1230 311 00 83230 300 46 84610 040 00 83230 300 71 83240 300 73 8900 059 770 83230 300 81 83230 300 81 4900 059 771 3551 001 000	AK AK AM AH AM AII AK	Redicated Redicated traper Fensier Display Klappe Kontaktmat te Kopthör er buchse Abdeckung Netzschalter Schutzkappe Tastkopf Netzkabel	minto de comande suppe, per inita con, Finestrella display sportelle pastra conduttira Presa cuffia Cupertura Internitura rete Cappiaccio protez tasto Cavo rete	Operation Section control pair, mount window display Flap contact mat Earphone jack Cover Power switch Profective cover Pushbutton Power cable	Unite de comm. Support Fenêtre display Volet Tapis de contact Prise casque Couvercle Inter: . secteur Capuchon protect Bouton poussoir Cable secteur
	3516 019 000	AM	Tastenplatte (KDB 5200 M) D 350 PA / HD 1131 R	<u>Piastra tasti</u>	Key-board	Plat. de commutat
А	83915 352 00 3513 005 000 3392 101 000	BH/BD AN AC	1R-Vorverstärker	Preamplificatore IR	IR-pre-amplifier	Preamplificateur-I
Δ.	4900 059 781 64938 000 20 84938 000 25 84938 000 26 83976 001 20 3179 017 000 3179 017 000 3179 017 000 3179 017 000 327 117 000 327 117 000 327 117 000 327 117 000 327 117 000 327 117 000 327 117 000 327 117 000 327 117 000 327 117 000 327 117 000 327 117 000 327 117 000 327 117 000 351 05 000 3	AI AH	Chassis (ICC 5)15 MJ, 011 Chassis (ICC 5)15 MJ, 011 Chassis Annuen Halter Schutzkappe Antennenbuchse Buchse 21-pol. Cl. 41 20nF/5/400V Cl. 44 0,44µF5/250V Cl. 44 0,44µF5/250V Cl. 54 0,68µF710/250V Cl. 55 H4000/330/M/10 CP 02 3900pF720/400V CP 03 150µF7385V CP 76 1500/5/1500V CP 7.8 1500/5/1500V CP 7.8 1500/5/1500V CP 7.8 1500/5/1500V CP 7.8 2200pF720/400V CP 33 H4000/330/M/10 CP 32 2400pF720/400V CP 31 BAT 42 DI 11 BAT 42 DI 12 ESM 740 GI DL 12 BA 282 DI 31 BA 244 DL 18 4PD 36 DL 21 22 BA 282 DI 31 BA 244 DL 18 4PD 36 DL 21 25 CFD 10/25 DL 41 BYW 76 DL 46 BY 228 DL 51 BY 397 DP 06.07,08.09 BY 255 DP 21,26,42,43 BA 157 DP 23 WY 99 DP 24 WW 72 DP 33 BYW 80-150 DP 37,30 S 217 D DP 41 BY 29 DP 44 ZPD 5,6 DP 45 ZPD 8,2 DP 56 ZPD 33 DR 23 ZPD 5,6 DR 76 ZPD 20 DF 56 ZPD 31 DF 20 A4445 DF 13 TEA 2020 C DF 11 TEA 2020 C	0	Chassis transitions of the control o	Chassis Cadre de chassis Support Capuchon protect Prise d'antenne Prise PEHI

40.07

	SABA			Т 63 С	42 11. 43	FF 291	2
	No.		Bezeicl	nnung	Descrizione	Description	Designation
	4900 011 053 3531 271 000 83976 000 18 3531 541 000 3811 640 000 3627 501 000 3627 502 000 3643 156 000	AT AL AA AY AM AG AG AA	IR 73 IR 81 Montageclip IT 20 LG 11 LI 01 LI 02 LI 02	MDA 2061-1 UA 7805 CSP TD 6316 AP 36 MHz 36 MHz	Supporto	Holder	Support
	3627 503 000 3627 504 000 3392 053 000 3627 506 000 3392 061 000 3843 106 999 3392 017 000 3392 103 000 3627 505 000	AG AG AC AG AB AA AC AC AC	LI 21 LI 22 LI 28 LI 41 LI 43 LI 47 LI 48 LI 50 LI 72	36 MHz 36 MHz 1,5 µH 38,9 MHz 6,8 µH 22 µH 390 µH 38.9 MHz			
	3811 639 000 3896 101 000 3877 192 000 3877 211 000 84938 092 00 3877 204 000 3877 214 000 3390 107 000 84938 037 00	AM AF AM AG BO AG AG AG AR	LL 32 LL 35 LL 46 LL 52 LL 53 LL 55 LL 56 LL 60 LP 03	Dioden-Split 75 μH 140 μH	Dioden-Split	Dioden-Split	Dioden-Split
	84938 096 00 3877 218 000 3877 205 000 3392 107 000 3392 108 000 3391 033 000 3387 036 000 3387 037 000 3387 038 000 3387 038 000	BE AF AM AB AC AC AC AD AD	LP 04 LP 24 LP 32 LR 82 LR 84 LT 03.13.21 PF 02 PF 02 PF 14 PG 02	10 μH 100 μH 22 μH 2.2 K 100			
	3387 044 000 3387 037 000 3387 007 000 3387 040 000 3387 010 000 3387 555 000 3991 041 000 3991 041 000	AD AD AD AD AD AG AG AO AO	PG 02 PG 04 PG 12 PI 36 PL 01 PL 15 QL 07 QR 27 QT 16 RF 02,05	470 K 2,2 K 2,2 K 22 K CSB 503 B 4 MHz 4 MHz	Nelf		
Δ	3346 504 000 3346 511 000 3346 043 000 3346 512 000 3346 507 000 3346 507 000 3346 053 000 3342 520 000 3344 154 000	AA AA AA AA AA AA AA	RF 03 RF 04 RF 06.07 RF 09 RF 11 RF 13 AF 16 RF 17 RF 22	1,74K/1/0,16W 8,25K/1/0,16W 3,32K/1/0,16W 3,74K/1/0,16W 10K/1/0,16W 39,2K/1/0,16W 4,75K/1/0,16W 3,3/5/0,5W 1,5M/2/0,16W	Melf Melf Melf Melf		
Δ	3346 055 000 83976 035 00 3355 501 100 3346 025 000 3346 042 000 3355 503 100 3338 230 000	AA AC AA AA AA AC	RG 15 RI 19 RI 49 RI 53,54 RI 56 IB 74 RI. 10	10K/1/0.16W N 27/5/0.3W 100K/1/0.4W			
A A	3344 125 000 3346 509 000 3355 127 000 3317 056 000 3317 058 000 3342 840 100 3355 078 200	AA AB AD AD AA AC	RL 15 RL 16 RL 22 RL 29 RL 30 RL 43 RL 43	12K/2/0,16W N 3,32K/1/0,16W 470/5/0,35W 150/2W 1/10/2W 1,8K/5/0,25W 1K/0,5W	Melf Melf		
Δ	3355 069 000 3317 051 000 3336 600 000 3355 016 000 3921 074 000	AB AD AA AF AL	RL 50 RL 51 RL 56 RL 58 RP 01	1/10/0,3W 100/2W 15/5/1W 220/10/0,5W			
4	3340 477 021 3317 054 000 3317 201 000 3312 184 100 3355 069 000 3355 515 100 3338 308 000 3355 007 000	AB AD AE AG AB AB AA	RP 02 RP 05 RP 19 RP 23.28 RP 42 RT 04 RT 22 RT 23 RV 01.02.03	10M/5/0,7W 8,2K/2W 2,7/3W 150/5/7W 1/10/0,3W 22/5/0,3W 56,2/1/0,2W 22/0,3W 75/5/0,16W			
Δ	3344 102 000 3355 024 000 3521 143 000 3528 674 000 3528 576 000 3521 171 000 3521 152 000 3528 732 000	AA AE AG AD AH AB AB AB AP	04,06,13,1 RV 12 TI 16 TI 27 TI 33 TI 57 TL 29 TL 31				

	SABA		T 63 1	42 n. 43	FF 291	3
	No.		Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation
	84938 000 18 83976 000 15 3528 555 000 3521 165 000 3526 476 000 3526 732 000 84938 000 18 83976 000 15 3521 114 000 3521 137 000 3528 632 081 3521 118 000 3521 555 000	AA AE AF AG AH AP AA AE AE AC AC AF	MontagerFip Stitkonsecherbe TP 11	Supporto Hondella al silicone Supporto Hondella al Silicone	Holder sifekon disk Holder satikon disk	Support Rondella de mica Support Bondella de mica
A	83913 438 00 3512 444 000 3512 635 000 3512 635 000 3512 424 000 3528 568 000 3528 562 000	BM/BE AB AE AU AB AL AG	VHF - Section   VHF - 4100 C	VHE-Section	VHF-Section	VHF-Section
Α.	83913 441 00 3512 630 000 3528 637 000 3528 592 000	BP/BH AC AL AK	UHF-Section (UHF 4100 C)  DO 02 1 T 25  TO 07 BF 966/E 7359  TO 28 E 7150	UHF-Section	<u>UHF-Section</u>	<u>UHF-Section</u>
A	85910 426 00 3239 152 000 3531 405 000 3531 473 000 3531 473 000 3627 063 000 3627 010 000 3627 010 000 3627 010 000 3331 033 000 3627 010 000 3331 03 000 3627 010 010 3331 023 034 3391 041 000 3397 019 000 3397 019 000 3395 074 000 3335 501 100 3335 101 100 3335 101 000 3320 101 000 3335 101 000 3336 101 000 3337 102 000 3338 103 000 3320 010 000 3336 101 000 3336 101 000 3336 101 000 3336 101 000 3336 101 000 3338 103 000 3336 101 000 3336 101 000 3338 101 000	CK/BX AG AB BA BD AG AF AG AC AC AM AC	Chroma-Modul   CCHV 5301 A   CC 12	Modulo Croma	Chroma modul	Module Chroma
А	85917 409 00 84938 000 43 3554 053 000 3531 289 000 3531 337 000 3615 513 000 3615 520 000 3355 122 200 3355 122 200 3355 517 100 3528 508 000	AG AM AP AD AF AH AB AC AB	Sound-bloc   FM 5201 MOM   Modulhalter   Lautsprecherbuchse   IS 02 TBA 120 T	Unita suono Supporto modulo hoccola altopartante	Sound-bloc Module mount Speaker socket	Platine son Suppört de mudule Prise haut-parleur
А	85920 746 00 3539 018 000 3539 018 100 3539 018 100 3539 018 200 3517 120 000 3512 270 000 3511 068 000 3877 229 000 3347 311 000 3347 3340 305 000 3340 305 000 3340 305 000 3528 666 000 3528 614 000 3528 513 000	BR/BI AI AI AA AC AB AD AU AA AA AF AG AB	Bildröhrenplatte (CRT 5502 S) Bildröhrentassung Fokussteder Schutzkappe CV 90 180 F/2000V DV 55.65.75 HA 157 DV 35 7PD 20 LV 80 26 μH PV 50.70 47 K PV 90 180.75/0.75W RV 90 10/5/0.75W RV 90 10/5/0.7W TV 50.60.70 HF 422 TV 51.61.71 BF 423 TV 52.62.72 S 671 T TV 81 BC 557 B	Piastra cinnescopio Zoccola cinnescopio Spina fuoco Cappuccio protez	CRT-Board CRT-socket Focusing plug Protective cover	Plat, du tube image Douille du tube-ima Connect. de focus Capuchon protect
	63240 000 60 3811 637 000 3811 634 000 3310 516 000	AG AN A1. AF	Netzfilterplatte	Piastra filtro rete Supporto	Power-filter-board Holder	Plat, filtre secteur Support

	SABA		. т 63 п	42 ы. 43	FF 291	4
	No.		Bezeichnung	Descrizione	Description	Designation
	4900 059 783 4900 059 784 4990 000 02 84990 000 03 84990 000 04 84990 000 05 4900 009 785 3513 006 000 3531 372 000 3531 372 000 3531 372 000 3531 372 000 3531 372 000 3531 372 000 3531 373 000 000	AL AB AK AH AT AB AG AA AF	Telecommander TC 342 Gebäusenberteit Gebäusenterteit Batteriedeckel Fenster Klappe Kontaktmatte DB 01 TSDS 5410 1B 01 SAA 3004 P/2 1B 01 M 3005/SAA 300 QB 03 Filter CSB 400 RB 01 1/5/0.4W TB 01 BC 368/E 6350	1	Telecommander Tap housing Section Bottom housing sec. Battery lid Window Flap contact mat	Telecommande Fartie sup.du boft Partie inf.du boft Partie inf.du boft Couvercle pile Fenêtre Volet Tapis de contact
	4900 018 400					
= k	Austauschteil Reparatur-Umtau Sicherheitsbauteil Ersatz nur Origina wenden Ierungen vorbehal	alteil	tein Vorausersatz möglich)  A Componente di sicurezza In caso di sostituzione usare componente originale Con riserva di modifiche!	△ Safety part When repairing, use orig parts only Subject to modification v	ginal N'utilis d'origi	ce de sécurité sez que les pièces nes cations réservées!

#### Service-Mode

Im Service-Mode können die nachfolgenden Funktionen verändert werden. Dieses ist z.B. erforderlich, wenn der Mikroprozessor HD 40 49 19 Position IR 01 gewechselt wurde, der Akku Position XR 85 entladen war oder das Gerät nach dem Einbau von Nachrüstsätzen umprogrammiert werden muß. Zum Einschalten des Service-Modes ist das Fernsehgerät mit dem Netzschalter auszuschalten. Dann die beiden Lautstärketasten + und – am Fernsehgerät drücken und gleichzeitig das Gerät mit dem Netzschalter wieder einschalten. Es erscheint folgende Einblendung:

Service Mode

Mit der Fernbedienung können jetzt die folgenden Funktionen verändert werden, wobei die Buchstaben unter dem Wort Service Mode angeben, welche Funktionen aktiv sind. Der Buchstabe "L" steht generell für den eingeschalteten Service-Mode. In der Spalte "Einstellung" der folgenden Tabelle sind die Funktionen angekreuzt, welche für dieses Gerät programmiert sein sollten, wenn keine Nachrüstsätze eingebaut wurden.

#### Modo di servizio

Nel modo di servizio (service mode) le seguenti funzioni possono venir modificate. Ciò occorre p. es. nel caso che il microprocessore HD 40 49 19 posizione IR 01 sia stato cambiato, se l'accumulatore posizione XR 85 era scarico o se l'apparecchio dopo il montaggio di corredi deve venir riprogrammato. Per accendere il modo di servizio il televisore è da spegnere mediante l'interruttore di rete. Poi premere i due tasti di volume + e - sul televisore e simultaneamente riaccendere l'apparecchio azionando l'interruttore di rete. Sullo schermo appare in dissolvenza:

Service Mode

GJL

Il telecomando consente poi di modificare le seguenti funzioni, le lettere al di sotto delle parole Service Mode indicando quali funzioni' sono attive. La lettera "L" significa general-mente che il modo di servizio (service mode) è acceso. La colonna "Messa a punto" della seguente tabella indica le funzioni che dovrebbero essere programmate per quest'apparecchio nel caso che non sia stato munito di corredi.

#### Service-Mode

The "Service-Mode" allows the setting or the change of the following functions. New setting may be required if the microprocessor HD 40 49 19 in position IR 01 has been replaced, or the accumulator in position XR 85 was discharged or if the set has been modified by a retrofit set, thus requiring new programming.

In order to switch the set into "Service-Mode" it is necessary to switch the set off with the mains switch. Then press both local volume buttons + and - on the set simultaneously and additionally switch the set on again with the mains switch and keep the volume buttons depressed until the following is being displayed:

Service Mode

C GJL

The following functions may be changed by remote control. The letters below the word Service Mode indicate the presently active function. The letter "L" indicates generally the switched-on Service Mode. In the column "Programmed" in the following table those functions are indicated which, under normal conditions, are pre-programmed in this set provided, that the set has not been modified with a retrofit set

Taste	Funktion	Buchstabe	Einstellung				
Funktion der Tasten (Buchstabenhintergrund s							
0	Standard B/G	DEF aus	x				
1	Standard L (Frankreich)	·F					
2	Standard China	E					
3	Standard Südafrika	EF					
4	Standard USA	D					
5	Standard Taiwan	DF					
6	Multistandard (B/G/L)	DE					
7	D2Mac ja (nur bei Nachrüstung)	1					
8	D2Mac nein	l aus	x				
9	Subcode 7 nein	O aus	x				
≡	Subcode 7 ja	0					
ᡌ)	D2Mac Subservice aus	-	x				
	D2Mac Subservice ein	-					
VT	2. Funktion der Tasten (Buchstaber	hintergrund	jetzt grün)				
0	Norm NTSC bei Multistandard (nicht OIRT)	N aus	x				
7	Norm OT (OIRT) bei Multistandard (nicht NTSC)	N					
1	Kabelkanäle ein	G	x				
4	Kabelkanäle aus	G aus					
2	Hyperband ja (nur bei Nachrüstung)	В					
5	Hyperband nein	B aus	x				
3	Menü-Sprache Englisch	С					
6	Menü-Sprache Deutsch	C aus	x				
8	Satellit 134 MHz	Α					
9	Satellit 480 MHz	A aus	x				
<b>→</b>   <b>→</b>	Anzeige von Netz-Ein durch die LED ja	J	х				
=	Anzeige von Netz-Ein durch die LED nein	J aus					
Р	Funktion der Tasten     (Buchstabenhintergrund schwarz)						

Nach dem Umschalten der Funktionen ist es unbedingt erforderlich, das Gerät mit der Fernbedienung auszuschalten. Nur dann werden die gewünschten Funktionen gespeichert und der Service-Mode ausge


Tasto	Funzione	Lettera	Messa a punto	
	Funzione dei tasti (sfondo delle lettere nero)			
0	Norma B/G	DEF spento	x	
1	Norma L (Francia)	F		
2	Norma Cina	E		
3	Norma Africa del Sud	EF		
4	Norma USA	D		
5	Norma Taiwan	DF		
6	Multinorme (B/G/L)	DE		
7	D2Mac si (solo se corredato)	ľ		
8	D2Mac no	I spento	x	
9	Subcode 7 no	O spento	x	
v <b>≡</b>	Subcode 7 si	0		
⊿)	D2Mac Subservice spento	-	x	
	D2Mac Subservice acceso	-		
VT	2. Funzione dei tasti (sfondo delle lettere ora verde)			
0	Norma NTSC con multinorme (non OIRT)	N spento	х	
7	Norma OT (OIRT) con multinorme (non NTSC)	N		
1	Canali via cavo acceso	G	x	
4	Canali via cavo spento	G spento		
2	Hyperband si (solo se corredato)	В		
5	Hyperband no	B spento	x	
3	Lingua menu spagnolo	c		
6	Lingua menu italiano	C spento	х	
8	Satellite 134 MHz	A		
9	Satellite 480 MHz	A spento	x	
+ +	Indicazione rete acceso mediante LED si	J	x	
- ≣	Indicazione rete spento mediante LED no	J spento		
Р	1. Funzione dei tasti (sfondo delle lettere nero)			

Dopo la commutazione delle funzioni è indispensabile che l'apparecchio venga spento con il telecomando. Solo cosí veranno memorizzate le funzioni desiderate e spento il modo di servizio (Service Mode).

Button	Function	Letter	Programme
	1. Function of the Buttons (black le	tter backgro	und)
0	Standard B/G	DEF off	x
1	Standard L (France)	F	
2	Standard China	E	
3	Standard South Africa	EF	
4	Standard USA	D	
5	Standard Taiwan	DF	
6	Multistandard (B/G/L)	DE	
7	D2Mac yes (only after modification)	f	
8	D2Mac no	I off	×
9	Subcode 7 no	O off	x
≡	Subcode 7 yes	0	
ᡌ)	D2Mac Subservice off	_	x
	D2Mac Subservice on	_	
VT	2. Function of the Buttons (green le	tter backgro	und)
0	Standard NTSC at Multistandard (not OIRT)	N off	x
7	Standard OT (OIRT) at Multistand. (not NTSC)	N	
1	Cable channels on	G	x
4	Cable channels off	G off	
2	Hyperband yes (only after modification)	В	
5	Hyperband no	B off	x
3	Menu-Language English	C	x
6	Menu-Language German	C off	
8	Satellite 134 MHz	Α	
9	Satellite 480 MHz	A off	x
<b>≁</b>   <b>←</b>	Display for Power-on by LED yes	J	x
≡	Display for Power-on by LED no	J off	
Р	1st Function of the buttons (black letter background)		

After switch-over to the desired functions it is required to switch-off the TV set by remote control in order to store the desired functions and to abandon the service mode

#### Service-Hinweise



Service-Stellung Posizione per servizio assistenza

#### Zeilentrafo wechseln


Beim Wechseln des Zeilentrafos die beiden Kabelhalter (a), das Fokuskabel (b) und das Hochspannungskabel (c) abziehen, da neue Zeilentrafos ohne Halter und Kabel geliefert

## Cambiamento del trasformatore di riga

Avviso servizio assistenza

Cambiando il trasformatore di riga, togliere due fermacavi (a), il cavo fuoco (b) e il cavo alta tensione (c) dato che i nuovi trasformatori di riga vengano forniti senza supporti e cavi.

## Service advices



Zeilentrafo Trasformatore di riga Line transformer

#### Line transformer replacement

The new replacement transformer is supplied without the cable clips and cables, therefore remove the cable clips (a), the focus cable (b) and the EHT-cable (c) from the original trans-

## **Abgleich Chroma-Vic**

- PAL-Farbbalkensignal üb neneingang einspeisen
- 1.1 PAL 4,43 MHz-Referenz 1.1.1 Eine Brücke von Pin 17 nac des TDA 4556 einlöten. D
- Oszillators abgeschaltet. 1.1.2 Einen 1 kΩ-Widerstand vo nach Pin 28 des TDA 4556

Farbe zwangsweise ein

die Synchronisation des

- wird fest auf PAL gescha 1.1.3 Mit dem Trimmer CV 31 langsames Durchlaufen
- 1.1.4 Die Brücke und den 1 kΩ-\ der entfernen.
- 1.2 PAL-Laufzeitdecoder FuBK-Testbild anlegen, ge einstellen. LV 01 (PAL-Ph (PAL-Amplitude) wechse stellen, daß in den Unbu
- lousieeffekte (Paarigkeit) 1.3 4,43 MHz-Farbträger-Fa Oszilloskop mit dem Em auf der Bildrohranschluß den. Mit LC 18 den 4,43 l auf Minimum einstellen.

±U) bzw. im Farbbalken p

- 1.4 5.5 MHz-Tonträger-Falle Oszilloskop an den Emitte der Bildrohranschluß-Pla Ben. Mit LV 87 Tonträge einstellen.
- SECAM SECAM-Farbbalkensignal
- 2.1 Identifikation
  - Zum Grobabgleich mit L\ auf flackerfreie Wiederg Für den Feinabgleich ein miges Voltmeter an Pin 2 anschließen. Es empfiehlt nung nicht gegen Masse z dern gegen einen Spann sen Anzapf auf ca. 6 V lieg maximale Spannung abgi
- 2.2 B-Y-Demodulator
- Oszilloskop an Pin 3 des Ausgang) anschließen. Mi losen Balken des Farbba auf das Niveau der Zeil einstellen (Abb. 1).
- 2.3 R-Y-Demodulator Oszilloskop an Pin 1 des
- Ausgang) anschließen, Mit losen Balken des Testbile veau der Zeilenaustastli (Abb. 2).
- 2.4 Glockenfilter
  - SECAM-Signal videomäß ro-AV-Buchse (Pin 20) eir loskop an Pin 15 des TDA Ben. Mit LV 34 gleiche A Farbbalkensignals einstell
- 2.5 4,25 MHz+Farbträger-Fa Oszilloskop mit dem Emi auf der Bildrohranschlußden. Mit LV 15 den 4.25 l auf Minimum einstellen
- Kontrast (Spitzenweiß) Testbildgenerator anschli fläche einspeisen. Oszil Bildröhrenkatode Grün (I Ben. Farbe auf 50 % rege 50 % und Kontrast auf 70 % Signal an der Bildröhre au
- tastniveau bis Grün) einst Strahlstrom

Mit Testbildgenerator V speisen. Oszilloskop an die tode Grün (Pin 6) anschlie 50 % regeln, Helligkeit auf trast auf 100 %. Mit PV 67 der Bildröhre auf 60 Vss

## **Abgleich Chroma-Video-Modul**

#### 1. PAI

PAL-Farbbalkensignal über den Antenneneingang einspeisen.

#### 1.1 PAL 4,43 MHz-Referenz-Oszillator

- 1.1.1 Eine Brücke von Pin 17 nach Pin 9 (Masse) des TDA 4556 einlöten. Dadurch wird die Farbe zwangsweise eingeschaltet und die Synchronisation des PAL-Referenz-Oszillators abgeschaltet.
- 1.1.2 Einen 1 kΩ-Widerstand von Pin 13 (+ 12 V) nach Pin 28 des TDA 4556 legen. Dadurch wird fest auf PAL geschaltet.
- 1.1.3 Mit dem Trimmer CV 31 auf möglichst langsames Durchlaufen der Farben einstellen
- 1.1.4 Die Brücke und den 1 kΩ-Widerstand wieder entfernen.

## 1.2 PAL-Laufzeitdecoder

FuBK-Testbild anlegen, geringe Helligkeit einstellen. LV 01 (PAL-Phase) und PV 02 (PAL-Amplitude) wechselweise so einstellen, daß in den Unbuntfeldern (+ V ± U) bzw. im Farbbalken purpur keine Jalousieeffekte (Paarigkeit) auftreten.

#### 1.3 4,43 MHz-Farbträger-Falle

Oszilloskop mit dem Emitter von TV 60 auf der Bildrohranschluß-Platine verbinden. Mit LC 18 den 4,43 MHz-Farbträger auf Minimum einstellen.

#### 1.4 5.5 MHz-Tonträger-Falle

Oszilloskop an den Emitter von TV 60 auf der Bildrohranschluß-Platine anschlie-Ben. Mit LV 87 Tonträger auf Minimium einstellen

#### 2. SECAM

SECAM-Farbbalkensignal über den Antenneneingang einspeisen.

#### 2.1 Identifikation

Zum Grobabgleich mit LV 12 Farbbalken auf flackerfreie Wiedergabe einstellen. Für den Feinabgleich ein extrem hochohmiges Voltmeter an Pin 21 des TDA 4556 anschließen. Es empfiehlt sich, die Spannung nicht gegen Masse zu messen, sondern gegen einen Spannungsteiler, dessen Anzapf auf ca. 6 V liegt. Mit LV 12 auf maximale Spannung abgleichen.

## 2.2 B-Y-Demodulator

Oszilloskop an Pin 3 des TDA 4556 (B-Y-Ausgang) anschließen. Mit LV 24 die farblosen Balken des Farbbalken-Testbildes auf das Niveau der Zeilenaustastlücke einstellen (Abb. 1).

## 2.3 R-Y-Demodulator

Oszilloskop an Pin 1 des TDA 4556 (R-Y-Ausgang) anschließen. Mit LV 27 die farblosen Balken des Testbildes auf das Niveau der Zeilenaustastlücke einstellen (Abb. 2).

#### 2.4 Glockenfilter

SECAM-Signal videomäßig über die Euro-AV-Buchse (Pin 20) einspeisen. Oszilloskop an Pin 15 des TDA 4556 anschließen. Mit LV 34 gleiche Amplituden des Farbbalkensignals einstellen.

## 2.5 4,25 MHz+Farbträger-Falle

Oszilloskop mit dem Emitter von TV 60 auf der Bildrohranschluß-Platine verbinden. Mit LV 15 den 4,25 MHz-Farbträger auf Minimum einstellen.

#### 3. Kontrast (Spitzenweiß)

Testbildgenerator anschließen und Grünfläche einspeisen. Oszilloskop an die Bildröhrenkatode Grün (Pin 6) anschließen. Farbe auf 50 % regeln, Helligkeit auf 50 % und Kontrast auf 70 %. Mit PV 60 das Signal an der Bildröhre auf 60 Vss (Austastniveau bis Grün) einstellen

#### 4. Strahlstrom

Mit Testbildgenerator Weißfläche einspeisen. Oszilloskop an die Bildröhrenkatode Grün (Pin 6) anschließen. Farbe auf 50% regeln, Helligkeit auf 50% und Kontrast auf 100%. Mit PV 67 das Signal an der Bildröhre auf 60 Vss einstellen.

# Taratura del modulo crominanza video

#### PAL

Alimentare un segnale di barre di colore PAL attraverso l'entrata d'antenna

## 1.1 Oscillatore di riferimento PAL

- 1.1.1 Saldare un ponticello dal pin 17 al pin 9 (massa) del TDA 4556. In questo modo, il colore viene inserito automaticamente mentre la sincronizzazione dell'oscillatore di riferimento PAL è disinserita.
- 1.1.2 Sistemare una resistenza da 1 kohm tra il pin 13 (+ 12 V) ed il pin 28 del TDA 4556. L'apparecchio è ora impostato per il modo PAI
- 1.1.3 Mediante il trimmer CV 31 regolare in modo che il passaggio dei colori sia il più lento possibile.
- 1.1.4 Togliere la resistenza da 1 kohm e il ponti-

#### 1.2 Decoder tempo di transito PAL

Introdurre in antenna un segnale di prova colore. Regolare su bassa luminosità. Regolare alternativamente LV 01 (fase PAL) e PV 02 (ampiezza PAL) in modo tale che le zone acromatiche (+ V  $\pm$  U) rispettivamente la barra di colore porpora non presentino l'effetto persiana (adoppiamento di linee).

## 1.3 Trappola portante cromoforica 4,43 MHz

Collegare l'oscilloscopio all'emettitore di TV 60 sulla piastra collegamento del cinescopio. Regolare su minimo la portante cromoforica 4,43 MHz mediante LV 87.

## 1.4 Trappola portante audio 5,5 MHz

Collegare l'oscilloscopio all'emettitore di TV 60 trovandosi sulla piastra collegamento cinescopio. Regolare su minimo la portante audio con LV 64.

## . SECAM

Alimentare un segnale barra di colore SECAM attraverso l'entrata d'antenna.

## 2.1 Identificazione

Per la taratura grossolana, regolare la barra di colore con LV 12 in modo tale che la riproduzione sia esente dall'effetto di scintillamento. Per la taratura fine, bisogna collegare al piedino 21 del TDA 4556 un voltmetro a resistenza ohmica estremamente elevata. Consigliamo di non misurare la tensione verso massa ma invece verso un separatore di tensione la cui entrata è di circa 6 V. Allineare su tensione massima mediante LV 12.

#### 2.2 Demodulatore B-Y

Collegare l'oscilloscopio al piedino 3 del TDA 4556 (uscita B-Y). Regolare con LV 24 le barre acromatiche del segnale di prova barre di colore in modo tale che corrispondino al livello della lacuna d'esplorazione di riga (fig. 1).

### 2.3 Demodulatore R-Y

Collegare l'oscilloscopio al piedino 1 del TDA 4556 (uscita R-Y). Regolare con LV 27 le barre acromatiche del segnale di prova in modo tale che corrispondino al livello della lacuna d'esplorazione di riga (fig. 2).

#### 2.4 Filtro a campana

Alimentare in modo video il segnale SECAM attraverso la presa Peritelevisione (piedino 20). Collegare l'oscilloscopio al piedino 15 del TDA 4556. Effettuare la regolazione con LV 34 in modo tale che le ampiezze del segnale barre di colore siano analogiche.

## 2.5 Trappola portante cromoforica 4,25 MHz

Collegare l'oscilloscopio all'emettitore di TV 60 sulla piastra collegamento del cinescopio. Regolare su minimo la portante cromoforica 4.25 MHz mediante LV 15.

## . Contrasto (Bianco di cresta)

Collegare un generatore di segnali di prova ed introdurre in antenna un segnale verde. Collegare l'oscilloscopio al catodo verde del cinescopio (piedino 6). Regolare il colore e la luminisità sul 50 %, il contrasto sul 70 %. Il segnale sul cinescopio deve esser regolato a 60 Vpp tramite PV 60 (livello d'esplorazione fino al verde)

#### 1. Corrente di fascio

Introdurre in antenna un segnale bianco mediante il generatore di segnali di prova. Collegare l'oscilloscopio al catodo verde del cinescopio (piedino 6). Regolare il colore e la luminosità sul 50 %, il contrasto sul 100 %. Il segnale sul cinescopio deve esser regolato su 60 Vpp mediante PV 67.

# ws

# Alignment of Chroma – Video-Module

#### . PAI

Apply PAL-colour bar test pattern into the antenna input socket.

#### 1.1 PAL-Reference-Oscillator 4.43 MHz

- 1.1.1 Solder a wire bridge from pin 17 to pin 9 (ground) of TDA 4556. This puts the colour killer out of action and simultaneously also the synchronization of the PAL-reference oscillator.
- 1.1.2 Solder a 1 k $\Omega$  resistor from pin 13 (+ 12 V) to pin 28 of TDA 4556, this fixes PAL operation.
- 1.1.3 With trimmer CV 31 adjust the colour bars almost to beat-frequency.
- 1.1.4 Now remove the 1  $k\Omega$  resistor and the wire bridge.

#### 1.2 PAL-delay-line decoder

Apply Philips-test pattern with low brightness level. Adjust LV 01 (PAL-phase) and PV 02 (PAL-amplitude) vice-versa, so that hannover-blinds do not occur in the complementary colour bars yellow, cyan and magenta.

## 1.3 4.43 MHz Colour sub-carrier trap

Connect an oscilloscope-probe to the emitter of TV 60, positioned on the CRT-base plate. Align 4.43 MHz colour subcarrier to minimum with LC 18.

#### 1.4 5.5 MHz sound trap

Connect an oscilloscope probe to the emitter of transistor TV 60, positioned on the CRT-base plate. Align LV 87 to minimum sound carrier.

## SECAM

Apply a SECAM-colour-bar signal to antenna input socket.

#### 1 Identification

For coarse balancing, set colour bars to flicker-free playback with LV 12. For fine tuning employ an extreme high-impedance voltmeter and connect to pin 21 of the TDA 4556. We recommend, to measure the voltage not against the ground, but on a voltage devider with a tapping connection at a level of 6 volts. With LV 12 adjust to maximum reading.

#### 2.2 B-Y Demodulator

Connect the oscilloscope to pin 3 of TDA 4556 (B-Y output). With LV 24 set the monochrome (colourless) bars of the colourbars test pattern signal to the same level as the line blanking interval (see fig. 1).

No

2.6

2.8

3.

#### 2.3 R-Y Demodulator

Connect oscilloscope to pin 1 of TDA 4556 (R-Y output). With LV 27 set the monochrome bars of the test pattern signal to the same level as the line blanking interval (see fig. 2).

#### 2.4 Bell filter

Apply a SECAM video signal into the SCART socket pin 20. Connect an oscilloscope to pin 15 of the TDA 4556. With LV 34 set the amplitudes of the different colour bars to same level.

#### 2.5 4.25 MHz Colour sub-carrier trap


Connect an oscilloscope-probe to the emitter of TV 60, positioned on the CRTbase plate. Align 4.25 MHz colour subcarrier to minimum with LV 15.

## 3. Contrast (peak white-level)

Apply a green testpattern-signal to the antenna socket. Connect oscilloscope-probe to the green cathode (pin 6) of the CRT. Set the colour saturation to 50%, the brightness to 50% and the contrast to 70%. With PV 60 set the CRT-signal to 60 Vpp (blanking to green level).

#### Beam current

Apply a white testpattern-signal to the antenna socket. Connect an oscilloscope-probe to the green cathode (pin 6) of the CRT. Set the colour saturation to 50%, the brightness to 50% and the contrast to 100%. With PV 67 set the CRT-signal to 60 Vpp.



Chroma-Video-Modul
Modulo crominanza video 593,530
Chroma video module

Bestückungsseite - Lato componenti - Component side

ement Isformer is supplied

d cables, therefore the focus cable **(b)** n the original trans-

#### roma -

bar test pattern into the

#### Oscillator 4.43 MHz

ge from pin 17 to pin 9 1556. This puts the cotion and simultaneousnization of the PAL-re-

stor from pin 13 (+ 12 V) 556, this fixes PAL oper-

1 adjust the colour bars

quency.

1  $k\Omega$  resistor and the

## ecoder

pattern with low bright-LV 01 (PAL-phase) and ude) vice-versa so that o not occur in the combars yellow, cyan and

#### sub-carrier trap loscope-probe to the

ositioned on the CRT-.43 MHz colour subcarith LC 18.

ap loscope probe to the or TV 60, positioned on te. Align LV 87 to mini-

olour-bar signal to an-

ing, set colour bars to ick with LV 12. For fine n extreme high-impend connect to pin 21 of recommend, to measuagainst the ground, but ler with a tapping conof 6 volts. With LV 12 adeading.

R-Y Demodulator Connect oscilloscope to pin 1 of TDA 4556 (R-Y output). With LV 27 set the monochrome bars of the test pattern signal to the same level as the line blanking in-

Connect the oscilloscope to pin 3 of TDA

4556 (B-Y output). With LV 24 set the monochrome (colourless) bars of the colour-

bars test pattern signal to the same level

as the line blanking interval (see fig. 1).

#### Bell filter

terval (see fig. 2).

2.2 B-Y Demodulator

Apply a SECAM video signal into the SCART socket pin 20. Connect an oscilloscope to pin 15 of the TDA 4556. With LV 34 set the amplitudes of the different colour bars to same level.

#### 2.5 4.25 MHz Colour sub-carrier trap


Connect an oscilloscope-probe to the emitter of TV 60, positioned on the CRTbase plate. Align 4.25 MHz colour subcarrier to minimum with LV 15.

#### Contrast (peak white-level)

Apply a green testpattern-signal to the antenna socket. Connect oscilloscope probe to the green cathode (pin 6) of the CRT. Set the colour saturation to 50%, the brightness to 50 % and the contrast to 70%. With PV 60 set the CRT-signal to 60 Vpp (blanking to green level).

#### Beam current

Apply a white testpattern-signal to the antenna socket. Connect an oscilloscopeprobe to the green cathode (pin 6) of the CRT. Set the colour saturation to 50%, the brightness to 50 % and the contrast to 100 %. With PV 67 set the CRT-signal to



Chroma-Video-Modul Modulo crominanza video 593.530 Chroma video module

Bestückungsseite – Lato componenti – Component side

## **Abgleich** Nord-Süd-Entzerrung

- Vorbereitung
   1.1 Gittertestbild einspeisen. Wird dazu ein Testbildgenerator mit variabler Zeilenfrequenz verwendet, so muß die Zeilenfrequenz des Generators exakt eingestellt sein. sonst kommt es zum Fehlabgleich!
- 1.2 Die Spule LG 23 ist vom Werk aus eingestellt und darf nicht verändert werden (Überhitzungsgefahr).
- 1.3 Die Drehrichtung der Potis ist von der Lötseite des N/S-Moduls gesehen.
- 1.4 Eine optimale Einstellung ist nur mit einem Helfer möglich, der mit Augenhöhe im Zentrum des Bildschirms aus ca. 3m Entfernung die Änderungen ansagt.

#### 2. N/S-Korrektur

- 2.1 PG 92 und PG 95 auf Linksanschlag drehen, PG 53 auf Rechtsanschlag. Mit PF 14 (auf dem Chassis) die Bildhöhe so weit verkleinern, daß der obere und untere Rand
- 2.2 Mit LG 42 die Durchbiegungen oben und unten in die Bildmitte legen (Abb. 1).
- 2.3 Mit PG 58 den Grad der Durchbiegung der obersten und untersten Gitterlinie symmetrieren (Abb. 2).
- 2.4 Mit PG 53 jeweils die zweite Linie von oben und unten gerade einstellen.
- 2.5 PG 29 auf Rechtsanschlag drehen.
- 2.6 Mit LG 36 die Durchbiegung der vierten Gitterlinie von oben und unten in die Bildmitte legen (wie bei 2.2).
- 2.7 Mit PG 29 jeweils die vierte Linie von oben und unten gerade einstellen.
- 2.8 Mit PF 14 die Bildhöhe wieder genau ein-
- 3. Korrektur der waagerechten Linien am linken und rechten Bildrand (nur bei NS 5004)
- 3.1 PG 92 und PG 95 auf Rechtsanschlag dre-
- 3.2 Mit PG 76 die Abweichungen der linken und rechten Seite symmetrieren (Abb. 3).
- 3.3 Mit PG 92 in der unteren Bildhälfte und mit PG 95 in der oberen Bildhälfte die waagerechten Linien am linken und rechten Bildrand gerade einstellen.

falsch/incorretto/wrong

richtig/corretto/correct (1)


## Allineamento della correzione Nord-Sud

#### 1. Preparazione


- 1.1 Introdurre in antenna un'immagine di prova a griglia. Nel caso che venga utilizzato un generatore d'immagine di prova con frequenza di riga variabile, la frequenza di riga del generatore deve essere messa a punto precisamente. Altrimenti risulta un accordo sbagliato.
- 1.2 La bobina LG 23 è stata aggiustata in fabbrica e non deve essere cambiata (pericolo di surriscaldamento).
- 1.3 Il senso di rotazione dei potentiometri e quella vista dal lato delle saldature del modulo N/S
- 1.4 Un'ottima taratura è possibile soltanto con un assistente che annunicia i cambi da una distanza di approssimativamente 3 m ed il cui altezza degli occhi deve corrispondere al centro dello schermo.

#### Correzione N/S

- 2.1 Portare PG 92 e PG 95 all'arresto di fine corsa sinistro, PG 53 invece all'arresto di fine corsa destro. Con PF 14 (sul telaio) ridurre l'altezza del quadro in modo che il bordo superiore e quello infiore sia visibile.
- 2.2 Regolare LG 42 in modo che le curvature in alto e in fondo siano nel centro dell'immagine (fig. 1).
- 2.3 Regolare PG 58 in modo tale che la curvatura della linea di griglia superiore e inferiore sia simmetrica (fig. 2).
- 2.4 Regolare PG 53 in modo che la seconda linea dall'alto e dal fondo sia diritta.
- 2.5 Portare PG 29 all'arresto di fine corsa
- 2.6 Regolare LG 36 in modo che la curvatura della quarta linea di griglia dall'alto e dal fondo sia portata nel centro dell'immagine
- 2.7 Regolare PG, 29 in modo che la quarta linea dall'alto e dal fondo sia diritta
- 2.8 Raggiustare l'altezza del quadro mediante
- 3. Correzione delle linee orrizontali sul bordo sinistro e destro dell'immagine (solo con NS 5004)
- 3.1 Portare PG 92 e PG 95 all'arresto di fine
- 3.2 Regolare PG 76 in modo che le deviazioni sinistre e destre siano simmetriche (fig. 3).
- 3.3 Regolare PG 92 per la meta superiore e PG 95 per la meta inferiore dell'immagine in modo che le linee orrizontali sul bordo sinistro e destro dell'immagine siano diritte.



falsch/incorretto/wrong



richtig/corretto/correct (2)


## **North-South Correction Alignment**

#### 1. Preparation


- 1.1 Apply a crosshatch test pattern. If the test pattern generator is fitted with a line frequency control, set the control to the exact line frequency, otherwise misalignment takes place.
- 1.2 The horizontal linearity coil LG 23 has been aligned in the factory for best possible operation and must not be touched (beware of overheating).
- 1.3 The turning direction of the corresponding controls are seen from the soldering side of the N/S-module.
- 1.4 An optimum adjustment can only be achieved if a second person - observing the screen from a distance of 3 yards and with the eye level at screen center - guides the adjusting person.

#### 2. N/S-Correction


- 2.1 Turn controls PG 92 and PG 95 fully counter clockwise and PG 53 fully clockwise. Adjust vertical height control PF 14 (on basis chassis) to an amplitude that the upper and lower edge of the picture is slightly
- 2.2 With LG 42 center the hump of the top and bottom crosshatch-line (fig. 1).
- 2.3 With PG 58 adjust the bending degree to symmetry on the top and bottom (fig. 2).
- 2.4 With PG 53 straighten the second horizontal crosshatch-line on top and bottom.
- 2.5 Set PG 29 to maximum clockwise position.
- 2.6 Center the hump of the 4th crosshatch-line on the top and bottom with LG 36 (same as under paragr. 2.2).
- 2.7 Straighten both lines with PG 29.
- 2.8 With PF 14 adjust vertical height to correct amplitude
- Correction of the horizontal lines on the left and right side of the screen (only with NS 5004)
- 3.1 Turn PG 92 and PG 95 fully clockwise.
- 3.2 Balance the deviations of the left and right side with PG 76 (fig. 3).
- 3.3 Straighten the horizontal lines left and right side of the screen - with PG 92 the lower half of the picture and with PG 95 the upper half of the picture.



falsch/incorretto/wrong



richtia/corretto/correct (3)



Modulo Nord/Sud North/South mod Lötseite - Lato salda



NORDMENDE Sämtli Nachd herige

## **Abaleich** Nord-Süd-Entzerrung

- Vorbereitung
   Gittertestbild einspeisen. Wird dazu ein Testbildgenerator mit variabler Zeilenfrequenz verwendet, so muß die Zeilenfrequenz des Generators exakt eingestellt sein, sonst kommt es zum Fehlabgleich!
- 1.2 Die Spule LG 23 ist vom Werk aus eingestellt und darf nicht verändert werden (Überhitzungsgefahr).
- 1.3 Die Drehrichtung der Potis ist von der Löt-seite des N/S-Moduls gesehen.
- 1.4 Eine optimale Einstellung ist nur mit einem Helfer möglich, der mit Augenhöhe im Zentrum des Bildschirms aus ca. 3 m Entfernung die Änderungen ansagt.

#### 2. N/S-Korrektur

- 2.1 PG 92 und PG 95 auf Linksanschlag drehen, PG 53 auf Rechtsanschlag. Mit PF 14 (auf dem Chassis) die Bildhöhe so weit verkleinern, daß der obere und untere Rand
- 2.2 Mit LG 42 die Durchbiegungen oben und unten in die Bildmitte legen (Abb. 1).
- 2.3 Mit PG 58 den Grad der Durchbiegung der obersten und untersten Gitterlinie symmetrieren (Abb. 2).
- 2.4 Mit PG 53 jeweils die zweite Linie von oben und unten gerade einstellen.
- 2.5 PG 29 auf Rechtsanschlag drehen.
- 2.6 Mit LG 36 die Durchbiegung der vierten Gitterlinie von oben und unten in die Bildmitte legen (wie bei 2.2).
- 2.7 Mit PG 29 ieweils die vierte Linie von oben und unten gerade einstellen.
- 2.8 Mit PF 14 die Bildhöhe wieder genau ein-
- 3. Korrektur der waagerechten Linien am linken und rechten Bildrand (nur bei NS 5004)
- 3.1 PG 92 und PG 95 auf Rechtsanschlag dre-
- 3.2 Mit PG 76 die Abweichungen der linken und rechten Seite symmetrieren (Abb. 3).
- 3.3 Mit PG 92 in der unteren Bildhälfte und mit PG 95 in der oberen Bildhälfte die waagerechten Linien am linken und rechten Bildrand gerade einstellen.

trahistrom orrente di fascio eam current

## Allineamento della correzione Nord-Sud

#### 1. Preparazione

- 1.1 Introdurre in antenna un'immagine di prova a griglia. Nel caso che venga utilizzato un generatore d'immagine di prova con frequenza di riga variabile, la frequenza di riga del generatore deve essere messa a punto precisamente. Altrimenti risulta un accordo sbagliato.
- 1.2 La bobina LG 23 è stata aggiustata in fabbrica e non deve essere cambiata (pericolo di surriscaldamento).
- 1.3 Il senso di rotazione dei potentiometri e quella vista dal lato delle saldature del modulo N/S.
- 1.4 Un'ottima taratura è possibile soltanto con un assistente che annunicia i cambi da una distanza di approssimativamente 3 m ed il cui altezza degli occhi deve corrispondere al centro dello schermo.

#### Correzione N/S

- 2.1 Portare PG 92 e PG 95 all'arresto di fine corsa sinistro, PG 53 invece all'arresto di fine corsa destro. Con PF 14 (sul telaio) ridurre l'altezza del quadro in modo che il bordo superiore e quello infiore sia visibile.
- 2.2 Regolare LG 42 in modo che le curvature in alto e in fondo siano nel centro dell'immagine (fig. 1).
- 2.3 Regolare PG 58 in modo tale che la curvatura della linea di griglia superiore e inferiore sia simmetrica (fig. 2).
- 2.4 Regolare PG 53 in modo che la seconda linea dall'alto e dal fondo sia diritta.
- 2.5 Portare PG 29 all'arresto di fine corsa
- 2.6 Regolare LG 36 in modo che la curvatura della quarta linea di griglia dall'alto e dal fondo sia portata nel centro dell'immagine (come per 2.2).
- 2.7 Regolare PG<sub>e</sub>29 in modo che la quarta linea dall'alto e dal fondo sia diritta
- 2.8 Raggiustare l'altezza del quadro mediante
- Correzione delle linee orrizontali sul bordo sinistro e destro dell'immagine (solo con NS 5004)
- 3.1 Portare PG 92 e PG 95 all'arresto di fine
- 3.2 Regolare PG 76 in modo che le deviazioni sinistre e destre siano simmetriche (fig. 3).
- 3.3 Regolare PG 92 per la meta superiore e PG 95 per la meta inferiore dell'immagine in modo che le linee orrizontali sul bordo sinistro e destro dell'immagine siano diritte.


## **North-South Correction Alignment**

#### 1. Preparation


- 1.1 Apply a crosshatch test pattern. If the test pattern generator is fitted with a line frequency control, set the control to the exact line frequency, otherwise misalignment takes place.
- 1.2 The horizontal linearity coil LG 23 has been aligned in the factory for best possible operation and must not be touched (be ware of overheating).
- 1.3 The turning direction of the corresponding controls are seen from the soldering side of the N/S-module.
- 1.4 An optimum adjustment can only be achieved if a second person - observing the screen from a distance of 3 yards and with the eye level at screen center - guides the adjusting person.

#### 2. N/S-Correction


- 2.1 Turn controls PG 92 and PG 95 fully counter clockwise and PG 53 fully clockwise. Adjust vertical height control PF 14 (on basis chassis) to an amplitude that the upper and lower edge of the picture is slightly
- 2.2 With LG 42 center the hump of the top and bottom crosshatch-line (fig. 1).
- 2.3 With PG 58 adjust the bending degree to symmetry on the top and bottom (fig. 2).
- 2.4 With PG 53 straighten the second horizontal crosshatch-line on top and bottom.
- 2.5 Set PG 29 to maximum clockwise position.
- 2.6. Center the hump of the 4th crosshatch-line on the top and bottom with LG 36 (same as under paragr. 2.2).
- 2.7 Straighten both lines with PG 29.
- 2.8 With PF 14 adjust vertical height to correct amplitude.
- Correction of the horizontal lines on the left and right side of the screen (only with NS 5004)
- 3.1 Turn PG 92 and PG 95 fully clockwise.
- 3.2 Balance the deviations of the left and right side with PG 76 (fig. 3).
- 3.3 Straighten the horizontal lines left and right side of the screen - with PG 92 the lower half of the picture and with PG 95 the upper half of the picture.




falsch/incorretto/wrong




richtig/corretto/correct ①




falsch/incorretto/wrong




richtig/corretto/correct (2)



falsch/incorretto/wrong



richtia/corretto/correct 3



Nord/Süd-Modul Modulo Nord/Sud

je nach Ausführung bestückt montati secondo le versioni degli apparecchi


North/South module inserted according to the versions Lötseite - Lato saldature - Soldered side





Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer vor herigen Zustimmung zulässig.


Alle Rechte vorbehalte




Modulo audio 593 Sound module

Ton-Modul Modulo audio 593.501 FM 5114 STAM Sound module

V + H-Generator/Ansteuer Generatore V + O/azionam V + H generator/control of



Generatore V + O/azionamento aliment. commutat. V + H generator/control of SMPS



## Service-Mode

Im Service-Mode können die nachfolgenden Funktionen verändert werden. Dieses ist z.B. erforderlich, wenn der Mikroprozessor HD 40 49 19 Position IR 01 gewechselt wurde, der Akku Position XR 85 entladen war oder das Gerät nach dem Einbau von Nachrüstsätzen umprogrammiert werden muß. Zum Einschalten des Service-Modes ist das Fernsehgerät mit dem Netzschalter auszuschalten. Dann die beiden Lautstärketasten + und - am Fernsehgerät drücken und gleichzeitig das Gerät mit dem Netzschalter wieder einschalten. Es erscheint folgende Einblendung:

Service Mode DE GJL

Mit der Fernbedienung können jetzt die folgenden Funktionen verändert werden, wobei die Buchstaben unter dem Wort Service Mode angeben, welche Funktionen aktiv sind. Der Buchstabe "L" steht generell für den eingeschalteten Service-Mode. In der Spalte "Einstellung" der folgenden Tabelle sind die Funktionen angekreuzt, welche für dieses Gerät programmiert sein sollten, wenn keine Nachrüstsätze eingebaut wurden.

## Modo di servizio

Nel modo di servizio (service mode) le seguenti funzioni possono venir modificate. Ciò occorre p.es. nel caso che il microprocessore HD 40 49 19 posizione IR 01 sia stato cambiato, se l'accumulatore posizione XR 85 era scarico o se l'apparecchio dopo il montaggio di corredi deve venir riprogrammato. Per accendere il modo di servizio il televisore è da spegnere mediante l'interruttore di rete. Poi premere i due tasti di volume + e - sul televisore e simultaneamente riaccendere l'apparecchio azionando l'interruttore di rete. Sullo schermo appare in dissolvenza:

Service Mode

Il telecomando consente poi di modificare le seguenti funzioni, le lettere al di sotto delle parole Service Mode indicando quali funzioni sono attive. La lettera "L" significa generalmente che il modo di servizio (service mode) è acceso. La colonna "Messa a punto" della seguente tabella indica le funzioni che dovrebbero essere programmate per quest'apparecchio nel caso che non sia stato munito di corredi.

## Service-Mode

The "Service-Mode" allows the setting or the change of the following functions. New setting may be required if the microprocessor HD. 40 49 19 in position IR 01 has been replaced, or the accumulator in position XR 85 was discharged or if the set has been modified by a retrofit set, thus requiring new programming.

In order to switch the set into "Service-Mode" it is necessary to switch the set off with the mains switch. Then press both local volume buttons + and - on the set simultaneously and additionally switch the set on again with the mains switch and keep the volume buttons depressed until the following is being displayed:

Service Mode

The following functions may be changed by remote control. The letters below the word Service Mode indicate the presently active function. The letter "L" indicates generally the switched-on Service Mode. In the column "Programmed" in the following table those functions are indicated which, under normal conditions, are pre-programmed in this set provided, that the set has not been modified with a retro-

4e	Funktion	Buchstabe	Einstellung
,	Funktion der Tasten (Buchstabenhintergrund schwarz)		
0	Standard B/G	DEF aus	
1	Standard L (Frankreich)	F	
2	Standard China	E	
3	Standard Südafrika	EF	
4	Standard USA	D	
5	Standard Taiwan	DF	
6	Multistandard (B/G/L)	DE	x
7	D2Mac ja (nur bei Nachrüstung)	I	
8	D2Mac nein	l aus	×
₫)	D2Mac Subservice aus	-	x
	D2Mac Subservice ein	_	
VT	2. Funktion der Tasten (Buchstaber	hintergrund	jetzt grün)
0	Norm NTSC bei Multistandard (nicht OIRT)	N aus	x
7	Norm OT (OIRT) bei Multistandard (nicht NTSC)	N	
1	Kabelkanäle ein	G	x
4	Kabelkanäle aus	G aus	
2	Hyperband ja (nur bei Nachrüstung)	В	
5	Hyperband nein	B aus	x
3	Menü-Sprache Englisch	c	
6	Menü-Sprache Deutsch	C aus	x
8	Satellit 134 MHz	Α	
9	Satellit 480 MHz	A aus	x
<b>→</b>   <b>→</b>	Anzeige von Netz-Ein durch die LED ja	J	х
=	Anzeige von Netz-Ein durch die LED nein	J aus	
Р	1. Funktion der Tasten		

Nach dem Umschalten der Funktionen ist es unbedingt erforderlich, das
Gerät mit der Fernbedienung auszuschalten. Nur dann werden die
gewünschten Funktionen gespeichert und der Service-Mode ausgeschaltet

Messa a punto			
Funzione dei tasti (sfondo delle lettere nero)			
x			
x			
x			
2. Funzione dei tasti (sfondo delle lettere ora verde)			
x			
x			
x			
x			
x			
x			

Dopo la commutazione delle funzioni è indispensabile che l'apparecchio venga spento con il telecomando. Solo cosi veranno memorizzate le

Chassis F17-IMC (ICC5/IMC)

- 787.509.B 00 407

- 787.510.B 00 | 409 |

he Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. ucke, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer vor-Zustimmung zulässig. ahte vorbehalten

	Funzione dei tasti (sfondo delle lettere nero)		
0	Norma B/G	DEF spento	
1	Norma L (Francia)	F	
2	Norma Cina	E	
3	Norma Africa del Sud	EF	
4	Norma USA	D	
5	Norma Taiwan	DF	
6	Multinorme (B/G/L)	DE	x
7	D2Mac si (solo se corredato)	I	
8	D2Mac no	I spento	x
ᡌ)	D2Mac Subservice spento	-	x
	D2Mac Subservice acceso	-	
VT	2. Funzione dei tasti (sfondo delle lettere ora verde)		
0	Norma NTSC con multinorme (non OIRT)	N spento	x
7	Norma OT (OIRT) con multinorme (non NTSC)	N	
1	Canali via cavo acceso	G	x
4	Canali via cavo spento	G spento	
2	Hyperband si (solo se corredato)	В	
5	Hyperband no	B spento	x
3	Lingua menu spagnolo	С	
6	Lingua menu italiano	C spento	x
8	Satellite 134 MHz	Α	
9	Satellite 480 MHz	A spento	x
<b>→</b>   <del> </del>	Indicazione rete acceso mediante LED si	J	x
=	Indicazione rete spento mediante LED no	J spento	
Р	1. Funzione dei tasti		

funzioni desiderate e spento il modo di servizio (Service Mode).

#### Service-Hinweise Avviso servizio assistenza

1. Posizione servizio assistenza

serzione della carcassa del telajo

In modo che sia possibile inserire la carcassa

del telaio nel fondo della custodia, bisogna per

primo svitare il filtro di rete a sinistra vicino al

telaio. Qua sotto si trova il foro previsto per l'in-

Letter

DEF off

F

EF

DF

Loff

N off

G off

B off

C off

A off

J off

DE

1. Function of the Buttons (black letter background)

2. Function of the Buttons (green letter background)

After switch-over to the desired functions it is required to switch-off the

TV set by remote control in order to store the desired functions and to

Programmed

## 1. Service-Stellung

abandon the service mode.

Button Function

2

3

6

VT

0

2

3

6

**→**|**→** 

Standard B/G

Standard China

Standard USA

D2Mac no

(not OIRT)

(not NTSC)

Cable channels on

Cable channels off

Menu-Language English

Menu-Language German

Hyperband yes (only after modification)

Hyperband no

Satellite 134 MHz Satellite 480 MHz

by LED yes

Display for Power-on

Display for Power-on

1st Function of the buttons

Standard Taiwan

Standard L (France)

Standard South Africa

Multistandard (B/G/L)

D2Mac Subservice off

D2Mac Subservice on


D2Mac ves (only after modification)

Standard NTSC at Multistandard

Standard OT (OIRT) at Multistand.

Damit der Chassisrahmen in den Gehäuseboden gesteckt werden kann, ist zuvor links neben dem Chassis das Netzfilter abzuschrauben. Darunter befindet sich die Bohrung zum

Einstecken des Chassisrahmens



Service-Stellung Posizione per servizio assistenza Service-Position

## 2. Zeilentrafo wechseln

Beim Wechseln des Zeilentrafos die beiden Kabelhalter (a), das Fokuskabel (b) und das Hochspannungskabel (c) abziehen, da neue Zeilentrafos ohne Halter und Kabel geliefert


#### 2. Cambiamento del trasformatore di riga Cambiando il trasformatore di riga, togliere due fermacavi (a), il cavo fuoco (b) e il cavo alta tensione (c) dato che i nuovi trasformatori di

riga vengano forniti senza supporti e cavi.

## Service advices

#### 1. Service-Position

In order to insert the chassis frame to the cabinet base, remove the power filter on the left next to the chassis first. Underneath you will find the drill hole for mounting of the chassis



Zeilentrafo Trasformatore di riga Line transformer

#### 2. Line transformer replacement

Abgleich

1. PAL

PAL-Fa nenein

1.1 PAL 4 1.1.1 Eine B des TD

Farbe Oszilla 1.1.2 Einen 1

nach P wird fe 1.1.3 Mit de langsa stellen

1.1.4 Die Bri 1.2 PAL-L FuBK-

einstel (PAL-A stellen  $\pm U$ ) b lousie 1.3 4,43 N

auf de den. M

auf Mi 1.4 5,5 MH Oszillo der B einstel

SECA SECAN tenner 2.1 Identif

> auf fla Für der miaes nung n sen An maxim

2.2 B-Y-D Oszillo Ausgai losen auf da einstel

2.3 R-Y-D Oszillo Ausgai losen veau (Abb.

The new replacement transformer is supplied without the cable clips and cables, therefore remove the cable clips (a), the focus cable (b) and the EHT-cable (c) from the original trans-

## Abgleich Chroma-Video-Modul

PAL-Farbbalkensignal über den Antenneneingang einspeisen.

## 1.1 PAL 4,43 MHz-Referenz-Oszillator

- 1.1.1 Eine Brücke von Pin 17 nach Pin 9 (Masse) des TDA 4556 einlöten. Dadurch wird die Farbe zwangsweise eingeschaltet und die Synchronisation des PAL-Referenz-Oszillators abgeschaltet.
- 1.1.2 Einen 1 kΩ-Widerstand von Pin 13 (+ 12 V) nach Pin 28 des TDA 4556 legen, Dadurch wird fest auf PAL geschaltet.
- 1.1.3 Mit dem Trimmer CV 31 auf möglichst langsames Durchlaufen der Farben ein-
- 1.1.4 Die Brücke und den 1 kΩ-Widerstand wieder entfernen.

#### 1.2 PAL-Laufzeitdecoder

FuBK-Testbild anlegen, geringe Helligkeit einstellen. LV 01 (PAL-Phase) und PV 02 (PAL-Amplitude) wechselweise so einstellen, daß in den Unbuntfeldern (+ V ±U) bzw. im Farbbalken purpur keine Jalousieeffekte (Paarigkeit) auftreten.

#### 1.3 4.43 MHz-Farbträger-Falle

Oszilloskop mit dem Emitter von TV 60 auf der Bildrohranschluß-Platine verbinden. Mit LC 18 den 4,43 MHz-Farbträger auf Minimum einstellen.

#### 1.4 5.5 MHz-Tonträger-Falle

Oszilloskop an den Emitter von TV 60 auf der Bildrohranschluß-Platine anschlie-Ben. Mit LV 87 Tonträger auf Minimium einstellen

SECAM-Farbbalkensignal über den Antenneneingang einspeisen

#### Identifikation

Zum Grobabgleich mit LV 12 Farbbalken auf flackerfreie Wiedergabe einstellen. Für den Feinabgleich ein extrem hochohmiges Voltmeter an Pin 21 des TDA 4556 anschließen. Es empfiehlt sich die Spannung nicht gegen Masse zu messen, sondern gegen einen Spannungsteiler, dessen Anzapf auf ca. 6 V liegt. Mit LV 12 auf maximale Spannung abgleichen

#### 2.2 B-Y-Demodulator

Oszilloskop an Pin 3 des TDA 4556 (B-Y-Ausgang) anschließen. Mit LV 24 die farblosen Balken des Farbbalken-Testbildes auf das Niveau der Zeilenaustastlücke einstellen (Abb. 1).

## 2.3 R-Y-Demodulator

Oszilloskop an Pin 1 des TDA 4556 (R-Y-Ausgang) anschließen. Mit LV 27 die farhlosen Balken des Testbildes auf das Niveau der Zeilenaustastlücke einstellen

#### 2.4 Glockenfilter

SECAM-Signal videomäßig über die Euro-AV-Buchse (Pin 20) einspeisen Oszilloskop an Pin 15 des TDA 4556 anschlie-Ben. Mit LV 34 gleiche Amplituden des Farbbalkensignals einsteller

#### 2.5 4.25 MHz-Farbträger-Falle

Oszilloskop mit dem Emitter von TV 60 auf der Bildrohranschluß-Platine verbinden. Mit LV 15 den 4,25 MHz-Farbträger auf Minimum einstellen

#### NTSC 3.58 MHz

gang einspeisen

NTSC 3.58 MHz-Farbbalkensignal mit 4.5-MHz-Tonträger über den Antennenein

#### 3.1 NTSC 3,58 MHz-Referenz-Oszillator

- 3.1.1 Eine Brücke von Pin 17 nach Pin 9 (Masse) des TDA 4556 einlöten.
- 3.1.2 Einen 1 kΩ-Widerstand zwischen Pin 13 und Pin 26 des TDA 4556 legen. NTSC ist ietzt fest eingeschaltet.
- 3.1.3 Mit dem Trimmer CV 32 auf möglichst langsames Durchlaufen der Farben ein-
- 3.1.4 Die Brücke entfernen. Der Widerstand bleibt für den folgenden Abgleich einge-

## 3.2 4,5 MHz-Tonfalle und 3,58 MHz-Farb-

- 3.2.1 Der Widerstand bleibt wie unter Punkt 3.1.2 beschrieben, eingelötet. 3.2.2 Oszilloskop an den Emitter von TV 60 auf
- der Bildrohrplatte anschließen 3.2.3 Mit LV 88 den Tonträger und mit LV 42
- den Farbträger auf Minimum einstellen 3.2.4 Den 1 kΩ-Widerstand wieder entfernen.

## NTSC 4.43 MHz

Hierfür ist kein weiterer Abgleich erforderlich

#### Kontrast (Spitzenweiß)

Testbildgenerator anschließen und Grünfläche einspeisen. Oszilloskop an die Bildröhrenkatode Grün (Pin 6) anschlie-Ben. Farbe auf 50 % regeln, Helligkeit auf 50 % und Kontrast auf 70 %. Mit PV 60 das Signal an der Bildröhre auf 60 Vss (Austastniveau bis Grün) einstellen.

#### Strahlstrom

Mit Testhildgenerator Weißfläche einspeisen. Oszilloskop an die Bildröhrenkatode Grün (Pin 6) anschließen. Farbe auf 50 % regeln. Helligkeit auf 50 % und Kontrast auf 100 %. Mit PV 67 das Signal an der Bildröhre auf 60 Vss einstellen

## Taratura del modulo crominanza video

Alimentare un segnale di barre di colore PAI attraverso l'entrata d'antenna

## Oscillatore di riferimento PAL

- 1.1.1 Saldare un ponticello dal pin 17 al pin 9 (massa) del TDA 4556. In questo modo, il colore viene inserito automaticamente mentre la sincronizzazione dell'oscillatore di riferimento PAL è disinserita.
- 1.1.2 Sistemare una resistenza da 1 kohm tra il pin 13 (+ 12 V) ed il pin 28 del TDA 4556 L'apparecchio è ora impostato per il mo-
- 1.1.3 Mediante il trimmer CV 31 regolare in modo che il passaggio dei colori sia il più lento possibile
- 1.1.4 Togliere la resistenza da 1 kohm e il ponti-

## 1.2 Decoder tempo di transito PAL

Introdurre in antenna un segnale di prova colore Regolare su bassa luminosità Regolare alternativamente LV 01 (fase PAL) e PV 02 (ampiezza PAL) in modo tale che le zone acromatiche (+  $V \pm U$ ) rispettivamente la harra di colore porpora non presentino l'effetto persiana (adoppiamento di linee).

#### Trappola portante cromoforica 4.43 MHz

Collegare l'oscilloscopio all'emettitore di TV 60 sulla piastra collegamento del cinescopio. Regolare su minimo la portante cromoforica 4,43 MHz mediante LV 87.

## Trappola portante audio 5.5 MHz

Collegare l'oscilloscopio all'emettitore di TV 60 trovandosi sulla piastra collegamento cinescopio. Regolare su minimo la portante audio con LV 64.

## SECAM

Alimentare un segnale barra di colore SECAM attraverso l'entrata d'antenna

#### 2.1 Identificazione

Per la taratura grossolana, regolare la barra di colore con LV 12 in modo tale che la riproduzione sia esente dall'effetto di scintillamento. Per la taratura fine, biso gna collegare al piedino 21 del TDA 4556 un voltmetro a resistenza ohmica estremamente elevata. Consigliamo di non misurare la tensione verso massa ma invece verso un separatore di tensione la cui entrata è di circa 6 V. Allineare su tensione massima mediante LV 12.

## 2.2 Demodulatore B-Y

Collegare l'oscilloscopio al piedino 3 del TDA 4556 (uscita B-Y). Regolare con I V 24 le barre acromatiche del segnale di prova barre di colore in modo tale che corrispondino al livello della lacuna d'esplorazione di riga (fig. 1).

#### 2.3 Demodulatore R-Y

Collegare l'oscilloscopio al piedino 1 del TDA 4556 (uscita R-Y). Regolare con LV 27 le barre acromatiche del segnale di prova in modo tale che corrispondino al livello della lacuna d'esplorazione di riga (fig. 2).

## 2.4 Filtro a campana

Alimentare in modo video il segnale SECAM attraverso la presa Peritelevisione (piedino 20). Collegare l'oscilloscopio al piedino 15 del TDA 4556. Effettuare la regolazione con LV 34 in modo tale che le ampiezze del segnale barre di colore siano analogiche

#### 2.5 Trappola portante cromoforica 4,25 MHz

Collegare l'oscilloscopio all'emettitore di TV 60 sulla piastra collegamento del cinescopio. Regolare su minimo la portante cromoforica 4.25 MHz mediante LV 15.

#### NTSC 3.58 MHz

Mediante un generatore di segnale audio 4,5 MHz, entrare un segnale a barre di colore NTSC 3,58 MHz tramite la presa

#### Oscillatore di riferimento NTSC-3 58 MHz

- 3.1.1 Saldare un ponticello dal pin 17 al pin 9 (massa) del TDA 4556.
- 3.1.2 Sistemare una resistenza da 1 kohm tra il pin 13 ed il pin 26 del TDA 4556. L'apparecchio è ora impostato per il modo
- 3.1.3 Mediante il trimmer CV 32 regolare in modo che il passaggio dei colori sia il più
- 3.1.4 Togliere il ponticello. La resistenza resta saldata per il successivo allineamento.

#### Trappola audio 4,5 MHz e trappola colore 3,58 MHz

- 3.2.1 La resistenza resta saldata come descritto sotto il punto 3.1.2.
- 3.2.2 Collegare l'oscilloscopio all'emettitore di TV 60 sulla piastra di supporto del cine-
- 3.2.3 Mediante LV 88 e LV 42 regolare al minimo rispettivamente il segnale audio ed il segnale colore.
- 3.2.4 Togliere la resistenza da 1 kohm.

#### NTSC 4,43 MHz

Per ciò non occorre un allineamento sup-

## Contrasto (Bianco di cresta)

Collegare un generatore di segnali di prova ed introdurre in antenna un segnale verde. Collegare l'oscilloscopio al catodo verde del cinescopio (piedino 6). Regolare il colore e la luminisità sul 50 %, il contrasto sul 70 %. Il segnale sul cinescopio deve esser regolato a 60 Vpp tramite PV 60 (livello d'esplorazione fino al verde).

## Corrente di fascio

PAL-Amplitude Ampiezza PAL PAL-amplitude

PAL-Phase

Introdurre in antenna un segnale bianco mediante il generatore di segnali di prova. Collegare l'oscilloscopio al catodo verde del cinescopio (piedino 6). Regolare il colore e la luminosità sul 50 %, il contrasto sul 100 %. Il segnale sul cinescopio deve esser regolato su 60 Vpp mediante PV 67.

Glockenfilter

Filtro a campana Bell filter

Identifikation

dentificazion

B-Y

0

0

0

O

## Alignment of Chroma -Video-Module

Apply PAL-colour bar test pattern into the antenna input socket.

#### 1.1 PAL-Reference-Oscillator 4.43 MHz

- 1.1.1 Solder a wire bridge from pin 17 to pin 9 (ground) of TDA 4556. This puts the colour killer out of action and simultaneously also the synchronization of the PAL-reerence oscillator
- 1.1.2 Solder a 1 kΩ resistor from pin 13 (+ 12 V) to pin 28 of TDA 4556, this fixes PAL oper-
- 1.1.3 With trimmer CV 31 adjust the colour bars almost to beat-frequency.
- 1.1.4 Now remove the 1 kQ resistor and the wire bridge.

#### 1.2 PAL-delay-line decoder

Apply Philips-test pattern with low brightness level. Adjust LV 01 (PAL-phase) and PV 02 (PAI -amplitude) vice-versa so that hannover-blinds do not occur in the complementary colour bars yellow, cyan and

#### 1.3 4.43 MHz Colour sub-carrier trap Connect an oscilloscope-probe to the emitter of TV 60, positioned on the CRTbase plate. Align 4.43 MHz colour subcar-

rier to minimum with LC 18. 1.4 5.5 MHz sound trap Connect an oscilloscope probe to the

emitter of transistor TV 60, positioned on the CRT-base plate. Align LV 87 to minimum sound carrier.

## SECAM

Apply a SECAM-colour-bar signal to antenna input socket.

#### Identification

For coarse balancing, set colour bars to flicker-free playback with LV 12. For fine tuning employ an extreme high-impedance voltmeter and connect to pin 21 of the TDA 4556. We recommend, to measure the voltage not against the ground, but on a voltage devider with a tapping connection at a level of 6 volts. With LV 12 adjust to maximum reading.

#### 2.2 B-Y Demodulator

Connect the oscilloscope to pin 3 of TDA 4556 (B-Y output). With LV 24 set the monochrome (colourless) bars of the colourbars test pattern signal to the same level as the line blanking interval (see fig. 1).

#### R-Y Demodulator

Ref. Osz.

4,43 MHz 3,58 MHz

 $\odot$ 

(0)

Connect oscilloscope to pin 1 of TDA 4556 (R-Y output). With LV 27 set the monochrome hars of the test nattern signal to the same level as the line blanking interval (see fig. 2).

 $\bigcirc$ 

Q

Q.

 $\circ$ 

О

4,25 MHz 4,5 MHz 3,58 MHz 5,5 MHz 4,43 MHz

#### 2.4 Bell filter

Apply a SECAM video signal into the SCART socket pin 20. Connect an oscilloscope to pin 15 of the TDA 4556. With LV 34 set the amplitudes of the different colour bars to same level.

# 2.5 4.25 MHz Colour sub-carrier trap

Connect an oscilloscope-probe to the emitter of TV 60, positioned on the CRTbase plate. Align 4.25 MHz colour subcarrier to minimum with LV 15.

## NTSC 3.58 MHz

Feed NTSC colour-bar-signal (3.58 MHz) and sound IF-signal of 4.5 MHz into antenna input socket.

## 3.1 NTSC-Reference-Oscillator 3.58 MHz

- 3.1.1 Solder a wire bridge from pin 17 to pin 9 (ground) of TDA 4556.
- 3.1.2 Now solder a 1 k $\Omega$  resistor from pin 13 to pin 26 of the TDA 4556. This fixes NTSC operation
- 3.1.3 With trimmer CV 32 adjust the colour bars almost to beat-frequency.
- 3.1.4 Remove the wire bridge. The 1 k $\Omega$  resistor remains in the circuit for the duration of the next alignment

## 3.2 4.5 MHz Sound-trap and 3.58 MHz

- 3.2.1 The resistor must be connected as described under paragr. 3.1.2. 3.2.2 Connect an oscilloscope to the emitter of
- transistor TV 60 on the CRT-baseplate. 3.2.3 Adjust sound carrier with LV 88 and the colour-sub-carrier with LV 42 both to
- minimum amplitude 3.2.4 Now remove the 1 k $\Omega$  resistor.

#### NTSC 4.43 MHz

For this, no further alignment is required.

#### Contrast (peak white-level)

Apply a green testpattern-signal to the antenna socket. Connect oscilloscopeprobe to the green cathode (pin 6) of the CRT. Set the colour saturation to 50% the brightness to 50% and the contrast to 70%. With PV 60 set the CRT-signal to 60 Vpp (blanking to green level).

## Beam current

\*\*\*\*\*\*\*

Apply a white testpattern-signal to the antenna socket. Connect an oscilloscopeprobe to the green cathode (pin 6) of the CRT. Set the colour saturation to 50%, the brightness to 50 % and the contrast to 100 %. With PV 67 set the CRT-signal to 60 Vpp.

> Kontrast Contrasto Contrast

Strahlstrom

Corrente di fascio


Chroma-Video-Modul

593.518 Bestückungsseite

Lato componenti

Component side

Modulo crominanza video Chroma video module





e chassis frame to the cabi-

the power filter on the left is first. Underneath you will

or mounting of the chassis

#### r replacement ent transformer is supplied

clips and cables, therefore lips (a), the focus cable (b) (c) from the original trans

## l modulo video

#### un segnale di barre di colore rso l'entrata d'antenna.

di riferimento PAL

ponticello dal pin 17 al pin 9 TDA 4556. In questo modo, il e inserito automaticamente ncronizzazione dell'oscillatoento PAL è disinserita

na resistenza da 1 kohm tra il V) ed il pin 28 del TDA 4556. nio è ora impostato per il mo-

trimmer CV 31 regolare in passaggio dei colori sia il più

esistenza da 1 kohm e il ponti-

#### mpo di transito PAL

antenna un segnale di prova plare su bassa luminosità. Re nativamente LV 01 (fase PAL) piezza PAL) in modo tale ché matiche (+ V + U) rispettivara di colore porpora non preetto persiana (adoppiamento

#### ortante cromoforica

scilloscopio all'emettitore di piastra collegamento del ciegolare su minimo la portante 4.43 MHz mediante I V 87

#### ortante audio 5,5 MHz

oscilloscopio all'émettitore di indosi sulla piastra collegaconio Regolare su minimo la dio con LV 64.

un segnale barra di colore averso l'entrata d'antenna

## one

ura grossolana, regolare la re con LV 12 in modo tale che one sia esente dall'effetto di to. Per la taratura fine, bisoe al piedino 21 del TDA 4556 a resistenza ohmica estreevata. Consigliamo di non misione verso massa ma invece aratore di tensione la cui enca 6 V. Allineare su tensione ediante LV 12.

## re B-Y

scilloscopio al piedino 3 del (uscita B-Y). Regolare con e acromatiche del segnale di di colore in modo tale che o al livello della lacuna d'esli riga **(fig. 1)**.

## re R-Y

scilloscopio al piedino 1 del (uscita R-Y). Regolare con e acromatiche del segnale di do tale che corrispondino al acuna d'esplorazione di riga

#### 2.4 Filtro a campana

Alimentare in modo video il segnale SECAM attraverso la presa Peritelevisione (piedino 20). Collegare l'oscilloscopio al piedino 15 del TDA 4556. Effettuare la regolazione con LV 34 in modo tale che le ampiezze del segnale barre di colore siano analogiche.

#### 2.5 Trappola portante cromoforica 4,25 MHz

Collegare l'oscilloscopio all'emettitore di TV 60 sulla piastra collegamento del cinescopio. Regolare su minimo la portante cromoforica 4,25 MHz mediante LV 15.

#### NTSC 3,58 MHz

Mediante un generatore di segnale audio 4,5 MHz, entrare un segnale a barre di colore NTSC 3,58 MHz tramite la presa

#### 3.1 Oscillatore di riferimento NTSC-3.58 MHz

- 3.1.1 Saldare un ponticello dal pin 17 al pin 9 (massa) del TDA 4556.
- 3.1.2 Sistemare una resistenza da 1 kohm tra il pin 13 ed il pin 26 del TDA 4556. L'apparecchio è ora impostato per il modo
- 3.1.3 Mediante il trimmer CV 32 regolare in modo che il passaggio dei colori sia il più lento possibile
- 3.1.4 Togliere il ponticello. La resistenza resta saldata per il successivo allineamento.

#### 3.2 Trappola audio 4,5 MHz e trappola colore 3.58 MHz

- 3.2.1 La resistenza resta saldata come descritto sotto il punto 3.1.2.
- 3.2.2 Collegare l'oscilloscopio all'emettitore di TV 60 sulla piastra di supporto del cine-3.2.3 Mediante LV 88 e LV 42 regolare al mini-
- mo rispettivamente il segnale audio ed il segnale colore.
- 3 2 4 Togliere la resistenza da 1 kohm

#### NTSC 4.43 MHz

Per ciò non occorre un allineamento sup-

#### Contrasto (Bianco di cresta)

Collegare un generatore di segnali di prova ed introdurre in antenna un segnale verde. Collegare l'oscilloscopio al catodo verde del cinescopio (piedino 6). Regolare il colore e la luminisità sul 50 %, il contrasto sul 70%. Il segnale sul cinescopio deve esser regolato a 60 Vpp tramite PV 60 (livello d'esplorazione fino al verde).

#### Corrente di fascio

Introdurre in antenna un segnale bianco mediante il generatore di segnali di prova. Collegare l'oscilloscopio al catodo verde del cinescopio (piedino 6). Regolare il colore e la luminosità sul 50 %, il contrasto sul 100 %. Il segnale sul cinescopio deve esser regolato su 60 Vpp mediante PV 67.

## Alignment of Chroma -Video-Module

Apply PAL-colour bar test pattern into the antenna input socket.

#### 1.1 PAL-Reference-Oscillator 4.43 MHz

- 1.1.1 Solder a wire bridge from pin 17 to pin 9 (ground) of TDA 4556. This puts the colour killer out of action and simultaneously also the synchronization of the PAL-reference oscillator
- 1.1.2 Solder a 1 kΩ resistor from pin 13 (+ 12 V) to pin 28 of TDA 4556, this fixes PAL oper-
- 1.1.3 With trimmer CV 31 adjust the colour bars almost to beat-frequency.
- 1.1.4 Now remove the 1 kΩ resistor and the

#### 1.2 PAL-delay-line decoder

Apply Philips-test pattern with low bright-ness level. Adjust LV 01 (PAL-phase) and PV 02 (PAL-amplitude) vice-versa, so that hannover-blinds do not occur in the complementary colour bars yellow, cyan and magenta.

#### 1.3 4.43 MHz Colour sub-carrier trap Connect an oscilloscope-probe to the emitter of TV 60, positioned on the CRT-

base plate. Align 4.43 MHz colour subcarrier to minimum with LC 18.

## 1.4 5.5 MHz sound trap

Connect an oscilloscope probe to the emitter of transistor TV 60, positioned on the CRT-base plate. Align LV 87 to minimum sound carrier.

#### SECAM

Apply a SECAM-colour-bar signal to antenna input socket.

#### Identification

For coarse balancing, set colour bars to flicker-free playback with LV 12. For fine tuning employ an extreme high-impedance voltmeter and connect to pin 21 of the TDA 4556. We recommend, to measure the voltage not against the ground, but on a voltage devider with a tapping connection at a level of 6 volts. With LV 12 adjust to maximum reading.

## 2.2 B-Y Demodulator

Connect the oscilloscope to pin 3 of TDA 4556 (B-Y output). With LV 24 set the monochrome (colourless) bars of the colourbars test pattern signal to the same level as the line blanking interval (see fig. 1).

#### R-Y Demodulator

Connect oscilloscope to pin 1 of TDA 4556 (R-Y output). With LV 27 set the monochrome bars of the test pattern signal to the same level as the line blanking interval (see fig. 2).

## 2.4 Bell filter

Apply a SECAM video signal into the SCART socket pin 20. Connect an oscilloscope to pin 15 of the TDA 4556. With LV 34 set the amplitudes of the different colour bars to same level

## 2.5 4.25 MHz Colour sub-carrier trap

Connect an oscilloscope-probe to the emitter of TV 60, positioned on the CRTbase plate. Align 4.25 MHz colour subcarrier to minimum with I V 15

#### NTSC 3.58 MHz

Feed NTSC colour-bar-signal (3.58 MHz) and sound IF-signal of 4.5 MHz into antenna input socket

#### 3.1 NTSC-Reference-Oscillator 3.58 MHz

- 3.1.1 Solder a wire bridge from pin 17 to pin 9 (ground) of TDA 4556.
- 3.1.2 Now solder a 1  $k\Omega$  resistor from pin 13 to pin 26 of the TDA 4556. This fixes NTSC
- 3.1.3 With trimmer CV 32 adjust the colour bars almost to beat-frequency
- 3.1.4 Remove the wire bridge. The 1 kΩ resistor remains in the circuit for the duration of the next alignment.

#### 3.2 4.5 MHz Sound-trap and 3.58 MHz Subcarrier-trap

- 3.2.1 The resistor must be connected as described under paragr. 3.1.2.
- 3.2.2 Connect an oscilloscope to the emitter of transistor TV 60 on the CRT-baseplate.
- 323 Adjust sound carrier with LV 88 and the colour-sub-carrier with LV 42 both to minimum amplitude.
- 3.2.4 Now remove the 1 k $\Omega$  resistor.

#### NTSC 4.43 MHz

For this, no further alignment is required.

## Contrast (peak white-level)

Apply a green testpattern-signal to the antenna socket. Connect oscilloscopeprobe to the green cathode (pin 6) of the CRT. Set the colour saturation to 50%, the brightness to 50 % and the contrast to 70%. With PV 60 set the CRT-signal to 60 Vpp (blanking to green level).

#### Beam current

Apply a white testpattern-signal to the antenna socket. Connect an oscilloscopeprobe to the green cathode (pin 6) of the CRT. Set the colour saturation to 50 %, the brightness to 50 % and the contrast to 100 %. With PV 67 set the CRT-signal to

## **Abaleich** Nord-Süd-Entzerrung

#### 1. Vorbereitung

- 1.1 Gittertestbild einspeisen. Wird dazu ein Testbildgenerator mit variabler Zeilenfrequenz verwendet, so muß die Zeilenfrequenz des Generators exakt eingestellt sein, sonst kommt es zum Fehlabgleich!
- 1.2 Die Spule LG 23 ist vom Werk aus eingestellt und darf nicht verändert werden (Überhitzungsgefahr).
- 1.3 Die Drehrichtung der Potis ist von der Lötseite des N/S-Moduls gesehen
- 1.4 Eine optimale Einstellung ist nur mit einem Helfer möglich, der mit Augenhöhe im Zentrum des Bildschirms aus ca. 3m Entfernung die Änderungen ansagt

#### 2. N/S-Korrektur

- 2.1 PG 92 und PG 95 auf Linksanschlag drehen, PG 53 auf Rechtsanschlag. Mit PF 14 (auf dem Chassis) die Bildhöhe so weit verkleinern, daß der obere und untere Rand
- 2.2 Mit LG 42 die Durchbiegungen oben und unten in die Bildmitte legen (Abb. 1).
- 2.3 Mit PG 58 den Grad der Durchbiegung der obersten und untersten Gitterlinie symme trieren (Abb. 2).
- 2.4 Mit PG 53 jeweils die zweite Linie von oben und unten gerade einstellen
- 2.5 PG 29 auf Rechtsanschlag drehen. 2.6 Mit LG 36 die Durchbiegung der vierten
- Gitterlinie von oben und unten in die Bildmitte legen (wie bei 2.2).
- 2.7 Mit PG 29 jeweils die vierte Linie von oben und unten gerade einstellen
- 2.8 Mit PF 14 die Bildhöhe wieder genau ein-
- Korrektur der waagerechten Linien am linken und rechten Bildrand
- 3.1 PG 92 und PG 95 auf Rechtsanschlag dre-
- 3.2 Mit PG 76 die Abweichungen der linken und rechten Seite symmetrieren (Abb. 3).
- 3.3 Mit PG 92 in der unteren Bildhälfte und mit PG 95 in der oberen Bildhälfte die waagerechten Linien am linken und rechten Bildrand gerade einstellen

## Allineamento della correzione Nord-Sud

#### 1. Preparazione

- 1.1 Introdurre in antenna un'immagine di prova a griglia. Nel caso che venga utilizzato un generatore d'immagine di prova con frequenza di riga variabile, la frequenza di riga del generatore deve essere messa a punto precisamente. Altrimenti risulta un accordo sbagliato.
- 1.2 La bobina LG 23 è stata aggiustata in fabbrica e non deve essere cambiata (pericolo di surriscaldamento).
- 1.3 Il senso di rotazione dei potentiometri e quella vista dal lato delle saldature del modulo N/S.
- 1.4 Un'ottima taratura è possibile soltanto con un assistente che annunicia i cambi da una distanza di approssimativamente 3 m ed il cui altezza degli occhi deve corrispondere al centro dello schermo

#### 2. Correzione N/S

- 2.1 Portare PG 92 e PG 95 all'arresto di fine corsa sinistro, PG 53 invece all'arresto di fine corsa destro. Con PF 14 (sul telaio) ridurre l'altezza del quadro in modo che il bordo superiore e quello infiore sia visibile
- 2.2 Regolare LG 42 in modo che le curvature in alto e in fondo siano nel centro dell'immagine (fig. 1).
- 2.3 Regolare PG 58 in mode tale che la curvatura della linea di griglia superiore e inferiore sia simmetrica (fig. 2).
- 2.4 Regolare PG 53 in modo che la seconda linea dall'alto e dal fondo sia diritta. 2.5 Portare PG 29 all'arresto di fine corsa
- 2.6 Regolare LG 36 in modo che la curvatura della quarta linea di griglia dall'alto e dal
- fondo sia portata nel centro dell'immagine (come per 2.2). 2.7 Regolare PG 29 in modo che la guarta linea
- dall'alto e dal fondo sia diritta. 2.8 Raggiustare l'altezza del quadro mediante
- 3. Correzione delle linee orrizontali sul bordo sinistro e destro dell'immagine 3.1 Portare PG 92 e PG 95 all'arresto di fine
- corsa destro. 3.2 Regolare PG 76 in modo che le deviazioni
- sinistre e destre siano simmetriche (fig. 3). 3.3 Regolare PG 92 per la meta superiore e PG 95 per la meta inferiore dell'immagine in

read a read green

--- RG8I}--•

ROS ROS

modo che le linee orrizontali sul bordo sini-

PG 95

LG 42

Nord/Süd-Modul

Modulo Nord/Sud

North/South module

Lötseite - Lato saldature - Soldered side

## Alignment 1. Preparation


1.1 Apply a crosshatch test pattern. If the test pattern generator is fitted with a line freguency control, set the control to the exact line frequency, otherwise misalignment takes place.


**North-South Correction** 


- 1.2 The horizontal linearity coil LG 23 has been aligned in the factory for best possible operation and must not be touched (beware of overheating).
- 1.3 The turning direction of the corresponding controls are seen from the soldering side of the N/S-module.
- 1.4 An optimum adjustment can only be achieved if a second person - observing the screen from a distance of 3 yards and with the eye level at screen center - guides the adjusting person.


## 2. N/S-Correction

- 2.1 Turn controls PG 92 and PG 95 fully counter clockwise and PG 53 fully clockwise Adjust vertical height control PF 14 (on basis chassis) to an amplitude that the upper and lower edge of the picture is slightly
- 2.2 With LG 42 center the hump of the top and bottom crosshatch-line (fig. 1). 2.3 With PG 58 adjust the bending degree to
- symmetry on the top and bottom (fig. 2). 2.4 With PG 53 straighten the second horizon-
- tal crosshatch-line on top and bottom. 2.5 Set PG 29 to maximum clockwise position.
- 2.6 Center the hump of the 4th crosshatch-line on the top and bottom with LG 36 (same as under paragr. 2.2).
- 2.7 Straighten both lines with PG 29.
- 2.8 With PF 14 adjust vertical height to correct amplitude
- Correction of the horizontal lines on the left and right side of the screen
- 3.1 Turn PG 92 and PG 95 fully clockwise
- 3.2 Balance the deviations of the left and right side with PG 76 (fig. 3).
- 3.3 Straighten the horizontal lines left and right side of the screen - with PG 92 the
- lower half of the picture and with PG 95 the upper half of the picture.










richtig/corretto/correct (2)



593.512

richtig/corretto/correct 3

